
MANUEL D'ATELIER

Moteurs Série FOCS

A KOHLER, COMPANY







PREFACE

- Nous avons fait le possible pour donner dans ce manuel des informations techniques soignées et à jour.
 Le développement des moteurs LOMBARDINI est toutefois continu ; par conséquent les informations données par cette publication sont sujettes à des variations sans obligation de préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de la Sté LOMBARDINI.
 Aucune reproduction ou réimpression partielle ou totale n'est donc permise sans l'autorisation expresse de LOMBARDINI.

Les instructions reportées dans ce manuel prévoient que

- 1 Les personnes qui doivent effectuer une traval de Service sur les moteurs **LOMBARDINI** sont dûment informées et équipées pour exécuter, d'une façon sûre et professionnelle, les opérations nécessaires ;
- 2 Les personnes qui doivent effectuer un travail de Service sur les moteurs **LOMBARDINI** possédent une formation manuelle appropriée et les outils spécifiques **LOMBARDINI** pour exécuter d'une façon sûre et professionnelle les opérations nécéssaires.
- 3 Les personnes qui doivent effectuer un travail de Service sur les moteurs **LOMBARDINI** ont lu les informations spécifiques concernant les opérations de Service déjà mentionnées et ont compris clairement les opérations à exécuter.
- Ce manuel a été réalisé par le Constructeur pour fournir les informations techniques et opérationnelles aux centres du service après-vente LOMBARDINI autorisés à effectuer des interventions de démontage et montage, ainsi que révisions, remplacements et mises au point.
- En plus d'une bonne technique d'exécution et du respect des temps d'intervention, les destinataires des informations doivent les lire attentivement et les appliquer rigoureusement.
- Le temps consacré à la lecture de ces informations, permettra d'éviter des risques pour la santé et la sécurité des personnes et des pertes économiques.
 - Pour améliorer la compréhension des informations, elles sont complétées par des illustrations qui rendent toutes les séquences des phases opérationnelles plus claires.





ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS AU DOCUMENT

Toute modification à ce document doit être enregistrée par l'organisme rédacteur à travers la compilation du tableau.

Organisme rédacteur	Code document	Model N°	Édition	Révision	Date d'émission	Date révision	Vu ○
CUSE/ATLO	1-5302-352	50564	7°	6	04-90	15.03.2008	



Ce manuel fournit les principales informations pour la réparation des moteurs Diesel LOMBARDINI **LDW 502-602-903-1204-1204/T** et **LDW 702-1003-1404**, refroidis par eau, à injection indirecte. Mis à jour au 15.03.2008.

INDEX DES CHAPITRES

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SUR LA SÉCURITÉ	Pag. 9-11
	AVERTISSEMENTS	<i>V</i>
	CERTIFICAT DI GARANTIE	
	GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE NORMES POUR LA SECURITE	9 10
	NOTES GENERALES SERVICE	۱۵۵
	SÉCURITÉ GÉNÉRALE PENDANT LES PHASES OPÉRATIONNELLES	
	OLOGICITE I GOIX E IIVII / OT GOIX E EIVVIIXOI WEIVI	
2	INFORMATIONS TECHNIQUES	12-23
	DIAGRAMME DES PERFORMANCES	18
	DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT DONNÉES TECHNIQUES	21
	DUNNEES TECHNIQUES	16
	ELIMINATION DES INCONVENIENTS	12
	IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR ET MOTEUR	14
2	ENTRETIEN - HUILE CONSEILLEE - CONTENANCES	24-27
3		
	Classement SAE COMBUSTIBLE	25
	COMBUSTIBLE	27
	ENTRETIEN COURANT MOTEUR HUILE INDIQUÈE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LUBRIFIANTS	24
	HUILE INDIQUEE	26
	LIQUIDE REFRIGERANT	27
	LUBRIFIANTS	25
	Normes ACEA - Sequences ACEA	25
	Spècifications internationales pour les lubrifiants	25
	Specifications internationales pour les lubraraits	25
4	DEMONTAGE/REMONTAGE	28-65
•		
	Arbre à cames et logements - Dimensions des portées	47
	Alignement bielle	59
	Arbre à cames - Contrôle du diametre intérieur des logements et des portées	46
	Arbre à cames - Démontage	
	Axe des culbuteurs - Démontage et remontage	46
	Bague auto-bloquante "Ringfeder" sur LDW 1204-1204/T-1404	35
	Bagues d'étanchéité a l'huile avant et arrière du vilebrequin	
	BIELLE	
	Bielle - poids	50 58
	Bielle avec coussinets et axe	58
	Calage de la distribution - Angles	
	Calage de la distribution - Contrôle	
	Calage de la distribution - Remontage de la courroie	
	Calage de la distribution - Tension de la courroie et serrage du tendeur	
	Calage de la distribution - Utilisation de l'outil de tension de la courroie	
	Carter moteur, dépose	
	Circuit E.G.R.	
	Classe des cylindres	
h	Collecteur d'aspiration - Filtre à air à distance	
2	Collecteur d'échappement	
Ň	Conduits de lubrification du vilebrequin	
	contrôle de la hauteur des cames	
	Contrôle des diamètres des tourillons et des manetons du vilebrequin	63



Contrôle du jeu entre les coussinets et les portées de palier	
Courroie de commande de l'alternateur	
Courroie synchrone de distribution et engrenages	
Coussinet tête de bielle	
Couvercle de culasse	42`
CULASSE - démontage	
CYLINDRES	
Demi-bagues d'épaulement	
Demi-bagues d'épaulement, cotes majorées	
Démontage de la courroie synchrone de distribution	36
Démontage de la pompe/injecteur	42
Démontage du joint d'étanchéité se trouvant dans les guides de soupapes	
Démontage et remontage des circlips de l'axe	52
Dénaccement du niston et ieu mort	
Dépassement du piston et jeu mort	63
Diamètres intérieurs des coussinets de palier et des manetons de vilebrequin	64
Emboîtement des soupages et largeur d'étanchéité des sièges	50
Emboîtement des soupapes et largeur d'étanchéité des sièges Extraction de la frette de la préchambre de combustion	51
Filtre à air à bain d'huile	29
Filtre à air à sec	29
Groupe des culbuteurs	45
Groupe des culbuteurs	49
Guides soupapes et logements	49
Hauteur cames admission, échappement et injection pour LDW 903	47
Indicateur d'encrassement pour filtre air à sec	29
Indicateur d'encrassement pour filtre air à sec	61
Jeu soupapes/culbuteurs	44
Jeux entre coussinets et tourillons correspondants	64
Joint de culasse	56
Joint du couvercle de la culasse	43
Leviers du régulateur de vitesse	40
Leviers du régulateur de vitesse pour Groupes électrogènes.	40
Leviers du régulateur de vitesse pour Groupes électrogènes	60
Paliers centraux	60
Phases de serrage de la culasse pour LDW 1204-1204/T-1404	57
Phases de serrage de la culasse pour LDW 502-602-702-903 1003	57
Pièces composant la troisième prise de force	66
Pièces le composant	40
Pièces composant la troisième prise de force	52
Piston - Remontage	55
Piston, classe Piston, démontage et contrôle Pistons - Poids Pompe à vide et bride pompe a vide Poulie de renvoi	53
Piston, démontage et contrôle	53
Pistons - Poids	54
Pompe à vide et bride pompe à vide	32
Poulie de renvoi	34
Poulie distribution - demontage/remontage/	37
Poulie distribution - Repères du calage de la distribution	37
Poulie montée sur le vilebreguin	36
Poulie motrice	34
Poulie tendeur de courroie	36
Prechambre de combustion(.)/	51
Préchambre de compustion - Extraction	51
Préchambre de combustion Remontage	
Prise de force pompe hydraulique	
Protection de la courroie de distribution	
Pulvérisateurs de refroidissement des pistons	
RECOMMANDATIONS POUR LES RÉVISIONS ET MISES AU POINT	
Régulateur de Wiesse	40
Régulateur de vitesse - Cylindre pour ralenti et maximum	
Remontage de la pompe à huile	
Remontage du régulateur de vitesse	
Réservoir	
Ressorts des soupapes	
ivessoris nes sonhahes	48



Rugosité des cylindres	
Segments - Distances entre les extrémités	
Segments, Jeux entre les rainures	54
Segments, ordre de montage	55
Serrage de la culasse	57
Sièges et logements des soupapes - Dimensions	
Soupape de limitation de la dépression	43
Soupape de non retour pompe/injecteur	
Soupapes	
Soupapes - Caractéristiques	49
Support filtre à air	30
Tige raccordement pompes/injecteur	44
Tuyaux d'alimentation et embouts pour pompes/injecteur Ventilateur de refroidissement	44
Volant	35
TURBOCOMPRESSEUR	66-67
Contrôle, tarage du disp. actionneur - Réglage de la course de la tige de con	nmande de la soupape "Waste gate" 67
Essai de fonctionnement du turbocompresseur	//\
Pièces composant le turbocompresseur	×
TURBOCOMPRESSEUR	66
$\mathcal{M}(\mathcal{A})$	
CIRCUIT DE LUBRIFICATION	68-71
	7
Cartouche filtre à huile	70
Cartouche filtre à huile	68
Contrôle de la pression d'huile	70
Crénine huile et tuvau de retour de l'huile dans le carter	60
Pompe à huile - Jeu entre les rotors	69
Pompe à huile - Jeu entre les rotors	69
Soupape de régulation de la pression d'huile	70
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	72-73
(\(\)	
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	72
Contrôle d'étanchéité du radiateur et du bouchon du bac d'expansion	73
Pièces composants la pompe de circulation du liquide de refroidissement	
Soupape thermostatique	
CIRCUIT ALIMENTATION/INJECTION	74-83
Avance de l'injection pour les pompes/injecteurs actuels	
Branchement de l'instrument	
Circuit alimentation/injection/	
Contrôle de l'avance statique de l'injection	
Contrôle et réglage de l'avance de l'injection	
Correction de l'avance statique à l'injection	
Démontage/remontage de la frette de blocage du cylindre	
Démontage/remontage pompe à injection	
Dépassement du poussoir de la pompe d'alimentation	
Données de contrôle pompe/injecteur réf. 6590.285	
Equilibrage du débit des pompes/injecteur	
Filtre carburant détaché du réservoir	
Infecteur dépassement du pulvérisateur	
Injecteur, pare-flamme	
hiecteur, tarage (ancien type)	
Injecteur, tarage avec les nouvelles pompes/injecteur	
Montage de la platine d'essai B	
Piston plongeurPiston plongeur (pompe d'injection ancien type)	
i istori piorigear (porripe a irijection ancien type)	11

Index des chapitres



	Pompe of alimentation	
	Pompe/injecteur	
	Pompe/injecteur, composants	(75
	Préparation à l'essai d'égalisation des débits des pompes/injecteur	82
	Remontage du piston de la pompe d'injection	
	Repères de l'avance à l'injection sur la protection de la courroie de distribution	81
	Repères du PMH (Point Mort Haut)	81
	Vérificateur et raccord spécial pour contrôle d'avance à l'injection	
	To mode of the control of the contro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		^
	CIRCUIT ELETRIQUE	04 02
,	CIRCUIT ELETRIQUE	Pagy 84-93
		<u> </u>
	Alternateur Marelli, type AA 125 R 14V 45A	<i></i>
	Alternateur Iskra 14V 33A	<i>.</i> 85
	Alternateur logé dans le volant moteur	
	ARMOIRE DE MANOEUVRE ELECTRIQUE AVEC DISPOSITIF D'ARRET AUTOMATIQUE DU MOJEUI	
	Bougie de préchauffage	92
	Capteur de température	93
	Connexion du régulateur de tension	90
	Courbo caractóristique alternatour lekra 14V 22A	95
	Courbe de charge hatterie alternateur 12V 20A	89
	Courbe de charge batterie alternateur 12V 20A Courbe de charge batterie alternateur 12V 30A Courbe de charge batterie alternateur 12V 30A Courbes caractéristiques alternateur Marelli AA 125 R 14V 45A Courbes caractéristiques du démorrour Posseh type DW 12V 1 1 KW	89
	Courbes caractéristiques alternateur Marelli AA 125 P. 14V 45A	87
	Courbes caractéristiques du démarreur Bosch type DW 12V 1,1 KW	01
	Courbes caracteristiques du demarteur bosch type DW 12V 1,1 KW	91
	Courbes caractéristiques du démarreur Bosch type DW 12V 1,6 kW	92
	Démarreur Bosch type DW 12V 1,1 KW	91
	Demarreur Bosch type DW 12V 1,6 kW	91
	Distributeur de contrôle des bougies avec capteur de température du liquide de refroidissement	92
	Pressostat pour indicateur de pression de l'huile	93
	Schéma du démarreur électrique 12V alternateur Marelli type AA 125 R 14V 45A	88
	Schéma du démarreur électrique 12V avec alternateur Iskra 14V 33A	86
	Schéma du démarreur électrique 12V, alternateur logé dans le volant moteurmoteur	90
	Sonde pour témoin température liquide refroidissement	93
	, O (()r	
10	REGLAGES	94-97
. •		
	Calage des pompes/injecteur avec régulateur de vitesse)	95
	Etalogo des printes intesteur avec regulateur de vitasse	90
	Limiteur de débit de la pompe d'injection et correcteur de couple pour moteur standard	90
	Limiteur de debit de la pompe d'injection et correcteur de couple pour moteur standard	95
	Réglage du débit des pompes/injecteur avec le moteur au frein	
	Réglage du maximum à vide (standard)Réglage du ralenti à vide (standard)	94
	Réglage du ralenti à vide (standard)	94
	Réglage du stop(\//)	95
	rrogiago E.O.IV.	
	Réglage standard du débit de la pompe d'injection sans frein dynamométrique	94
	REGLAGES DE VITESSE	94
11	CONSERVATION	98-99
	MISE EN SERVICE DU NOTEUR APRÈS LE TRAITEMENT DE PROTECTION	99
	STOCKAGE DU MOTEUR (PAS INSTALLÉ)	
	TRAITEMENT DE PROYECTION	
	TRATEMENT DEFROYEDON	90
	COURT TO DESCRIPTION OF THE UNIT CONTROL OF THE CON	400 404
12	COUPLES DE SERRAGE ET UTILISATION DU PRODUIT SCELLANT	100-101
		4.5.5
	Principaux courses de serrage - Utilisation du produit scellant	
	Tableau couples de serrage des vis standard (pas fin)	
	Tableau couples de serrage des vis standard (pas large)	101
13	OUTILLAGE SPECIFIQUE	102



CERTIFICAT DI GARANTIE

- Lombardini S.r.l. garantit ses produits contre les défauts de conformité pour une durée de 24 mois, à compter de la date de livraison au premier utilisateur.
- Il faut exclure de ces conditions les groupes stationnaires (avec fonctionnement sous charge constante et ou légèrement variable dans les limites de réglage) pour lesquels Lombardini S.r.l. accepte la garantie jusqu'à la limite maximale de 2000 heures de travail, si le délai précédemment cité (24 mois) n'a pas été dépassé.
- Au cas où un compteur ne serait pas disponible, considérer 12 heures de travail par jour de calendrier.
- Les éléments soumis à l'usure et à la détérioration (système d'injection / alimentation, installation électrique, système de refroidissement, composants d'étanchéité, tuyauterie non métallique, courroies) sont couverts par la garantie pour une période de 2000 heures au maximum, si le délai précédemment cité (24 mois) n'a pas été dépassé.
- L'entretien correct et le remplacement périodique de ces éléments doivent se faire en respectant les indications reportées dans les manuels fournis avec le moteur.
- Pour que la garantie soit valable, l'installation des moteurs doit respecter les caractéristiques techniques du produit et doit être effectuée par du personnel qualifié.
- La liste des centres d'assistance autorisés par Lombardini S.r.l. est contenue dans le manuel « Service » fourni avec chaque moteur.
- En cas d'applications spéciales avec des modifications importantes des circuits de l'éfroidissement, lubrification (par ex. : systèmes de carter huile à sec), suralimentation, filtration, il sera nécessaire de se conformer aux conditions spéciales de garantie stipulées expressément par écrit.
- Dans lesdits délais, Lombardini S.r.l. s'engage directement ou par l'intermédiaire de ses centres de service autorisés à réparer et / ou remplacer gratuitement les pièces qui, à son jugement ou d'après un de ses représentants autorisés, présentent des vices de conformité, de fabrication ou de matériau.
- Toute autre responsabilité et obligation pour frais divers, dommages et pertes directes ou indirectes dérivant de l'emploi ou de l'impossibilité d'emploi des moteurs, soit totale soit partielle, est exclus.
- La réparation ou livraison de pièces en remplacement ne prolonge mine renouvelle la durée de la période de garantie.

Les obligations de Lombardini S.r.l. précédemment citées ne sont pas valables si :

- les moteurs ne sont pas installés de manière correcte et qu'en conséquence, leurs paramètres de fonctionnement subissent des altérations.
- l'utilisation et l'entretien des moteurs ne sont pas effectués en conformité avec les instructions de Lombardini S.r.l. reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec chaque moteur.
- les cachets apposés par Lombardini S.r.l. sont indûment manipulés.
- des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine Lombardini S.r.l. ont été utilisées.
- les systèmes d'alimentation et d'injection sont endemmagés par l'emploi de combustible impropre ou souillé.
- les pannes des installations électriques sont prevoquées par des composants connectés aux installations mais qui ne sont pas fournis ou installés pas Lombardini S.r.
- Les moteurs sont réparés, démontés, ou modifiés par des ateliers non agréés par Lombardini S.r.l.
- À l'échéance des délais de garantie précédemment mentionnés, Lombardini S.r.l. se considérera dégagée de toute responsabilité et des obligations indiquées ci-dessus.
- Les demandes concernant la non conférmité du produit doivent être adressées aux centres de service Lombardini S.r.l.

NOTES GENERALES SERVICE

- 1 Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine LOMBARDINI.
 L'emploi de tout autre pièce pourrait causer des performances non correctes et reduire la longévité.
- 2 Toutes les données indiquées sont en format métrique, c'est à dire que les dimensions sont exprimées en millimètres (mm), le couple est exprimé en Newton-meters (Nm), le poids est exprimé en kilogrammes (kg), le volume est exprimé en litres ou centimètres cubiques (cc) et la pression est exprimée en unités barométriques (bar).

GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE

Certains termes récurrents dans le manuel sont indiqués afin de fournir une vision plus complète de leur signification.

- Cylindre numéro un: è il piston dal coté volant.
- Sens de rotation: inverse aux aiguilles d'une montre avec « vue moteur coté volant».



AVERTISSEMENTS

 Pour mettre en évidence certaines parties fondamentales du texte ou pour indiquer des spécifications importantes, on a utilisé des symboles dont la signification est décrite cidessous.



Prudence - Avertissement

Indique qu'il faut adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et pour ne pas provoquer des pertes économiques.



Important

Indique des informations techniques frès importantes à ne pas négliger.

1

Danger - Attention

Indique des situations de grave danger qui, dans le cas de négligence, peuvent mettre sérieusement en danger la santé et la sécurité des personnes.

NORMES POUR LA SECURITE

- Les moteurs **Lombardini** sont fabriqués de façon à fournir leurs performances d'une manière sur et pendant longtemps. La condition essentielle pour obtenir ces résultats est le respect des prescriptions de maintenance contenues dans le livret correspondant et des conseils pour la sécurité indiqués ci-dessous.
- Le moteur a été fabriqué en respectant les indications spécifiques du constructeur d'une machine et ce dernier a tout pris en considération pour respecter les conditions essentielles de sécurité et de protection de la santé) selon les normes en vigueur. Toute utilisation du moteur différente de celle pour laquelle il a été fabriqué ne peut être considérée conforme à l'usage prévu par **Lombardini** qui, en conséquence, décline toute responsabilité en cas d'accidents provoques par cette utilisation.
- Les indications qui suivent sont adressées à l'usager de la machine dans le but de réduire ou d'éliminer les risques relatifs au fonctionnement du moteur en particulier ou bien aux opérations ordinaires de maintenance de ce dernier.
- L'usager doit lire attentivement ces instructions et se familiariser avec les opérations qui y sont décrites; dans le cas contraire, il risque de mettre en danger sa propre sécurité et sa propre santé ainsi que celles des personnes se trouvant à proximité de la machine.
- Le moteur devra être utilisé ou assemblé à une machine par du personnel spécialement instruit sur son fonctionnement et sur les dangers qui en dérivent. Cette condition est encore plus nécessaire pour les opérations de maintenance, qu'elles soient ordinaires ou, encore plus, extraordinaires. Dans ce dernier cas, utiliser du personnel spécialement instruit par Lombardini et qui opère sur la base des documents existant.
- Des variations apportées aux paramètres de fonctionnement du mojeur, aux réglages du débit de carburant et de la vitesse de rotation, l'élimination des scellés, le démontage et le remontage de pièces non décrits dans la notice d'utilisation et d'entretien, effectués par du personnel non agrée entraînent la déchéance de toute responsabilité de Lombardini pour les éventuels accidents ou pour le non respect des normes en vigueur.
- Lors de son démarrage, s'assurer que le moteur soit installé le plus horizontalement possible, sauf nécessités spécifiques de la machine. Dans le cas de démarrage à la main, contrôle que tous les gestes nécessaires à ce démarrage puissent se faire sans heurter les murs ou des objets dangereux, en tenant compte de l'élan que doit prendre l'opérateur. Le démarrage par lanceur à corde libre (et non pas avec lanceur auto-enrouleur) est interdit, même en cas d'urgence.
 - Vérifier la stabilité de la machine afin d'éviter les visques de basculement.
- Se familiariser avec les opérations de réglage de la vitesse de rotation et d'arrêt du moteur.
- Ne pas mettre le moteur en marche dans des localits clos ou faiblement aérés. La combustion engendre du monoxyde da carbone qui est un gaz inodore et ortement toxique. La permanence prolongée dans un local dans lequel le moteur évacue ses gaz de combustion librement peut entraîner la perte de connaissance et la mort.
- Le moteur ne peut fonctionner dans des locaux dans lesquels se trouvent des matériaux inflammables, des atmosphères explosives, des poudres facilement combustibles, à moins que des précautions spécifiques, appropriées et clairement indiquées et certifiées pour la machine, aignt été prises.
- Dans le but de prévenir les risques d'incendies, placer la machine à au moins un mètre des murs ou des autres machines.
- Les enfants et les animaux de doivent pas s'approcher des machines en mouvement afin d'éviter les dangers relatifs au fonctionnement.
- Le carburant est inflammable. Le réservoir doit être rempli uniquement lorsque le moteur est à l'arrêt. Essuyer soigneusement le carburant éventuellement versé. Eloigner le bidon du carburant, les chiffons éventuellement imprégnés de carburant et d'huite. S'assurer que les éventuels panneaux d'insonorisation du bruit constitués d'un matériau poreux ne soient pas imprégnés de carburant ni d'huile. S'assurer que le terrain sur lequel se trouve la machine n'ait pas absorbé de carburant ni d'huile.
- Refermer soigneusement le bouchon du réservoir après chaque ravitaillement; ne pas remplir le réservoir jusqu'au bord mais laisser un velume libre permettant l'expansion du carburant.
- Les vapeurs de carburant sont hautement toxiques: effectuer le ravitaillement en plein air uniquement ou bien dans des locaux bien aérés.
- Ne pas fumer di utiliser de flammes libres pendant le ravitaillement.
- Le mateur doit être mis en route en suivant les instructions indiquées dans la notice d'utilisation du moteur et/ou de la machine Eviter d'utiliser des dispositifs auxiliaires de démarrage non installés sur la machine à l'origine (par ex.: Start pilot)



- Avant de procéder au démarrage, enlever les outils éventuellement utilisés pour effectuer la maintenance du moteur et/ou de la machine. S'assurer que toutes les protections éventuellement enlevées aient été remises. Dans le cas de fonctionnement sous des climats rigoureux, il est permis de mélanger du pétrole au gazole (ou kérosène) pour (aciliter le démarrage. Cette opération doit être effectuée en versant d'abord le pétrole puis le gazole dans le réservoir ma est pas permis d'utiliser de l'essence en raison du risque de formation de vapeurs inflammables.
- Pendant le fonctionnement du moteur, sa surface atteint une température qui peut être dangereuse; éviter en particulier d'entrer en contact avec le dispositif d'évacuation des gaz d'échappement.
- Avant de procéder à toute opération sur le moteur, l'arrêter et le laisser refroidir. Ne pas intervenir lorsque le moteur est en marche.
- Le circuit de refroidissement avec liquide est sous pression: ne pas effectuer de vérifications avant que le moteur ne se soit refroidi, et même dans ce cas, dévisser le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion prudemment, après avoir mis des vietnents et des lunettes de protection. Dans le cas où il y aurait un ventilateur, ne pas s'en approcher lorsque le moteur est chaud car il peut se mettre en marche même lorsque le moteur est à l'arrêt. Nettoyer l'installation de refroidissement à moteur froid.
- Pendant le nettoyage du filtre à air à bain d'huile, s'assurer que l'huile soit évacuée en réspectant lénvironnement. Les masses filtrantes spongieuses éventuelles qui se trouvent dans les filtres à air à bail d'huite ne doivent pas être imprégnées d'huile. Le bac du préfiltre à cyclone ne doit pas être plein d'huile.
- La vidange de l'huile doit être effectuée avec le moteur chaud (T huile 80°); en consequence, prendre des précautions particulières pour éviter les brûlures et ne pas mettre la peau en contact avec l'huile (en raison des dangers qui peuvent en dériver pour la santé.
- Faire attention à la température du filtre à huile lors de son remplacement.
- Les opérations de vérification, de remise à niveau et de vidange du liquide de refroidissement du moteur doivent être effectuées lorsque ce dernier est à l'arrêt et froid; faire attention à la formation de "Nitrosamine" qui est dangereuse pour la santé, dans le cas où des liquides contenant des nitrites seraient mélangés à des liquides n'en contenant pas. Le liquide de refroidissement est polluant: il doit donc être éliminé en respectant l'environnement.
- Lors d'opérations nécessitant l'accès à des parties mobiles du moteur et/ou) enlèvement des protections pivotantes, interrompre et isoler le câble positif de la batterie pour éviter les courts circuits accidentels et l'excitation du démarreur.
- Vérifier la tension des courroies uniquement lorsque le moteur est l'arrêt.
 Pour déplacer le moteur, utiliser uniquement les oeillets prévus par Lembardini; ces points de soulèvement ne sont pas appropriés pour soulever toute la machine: utiliser les oeillets prévus partie constructeur de cette dernière.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE PENDANT LES PHASES OPÉRATIONNELLES

- Les procédures contenues dans ce manuel, ont été testées et sélectionnées par des techniciens du Constructeur, par conséquent elles doivent être considérées comme des méthodes opérationnelles autorisées.
- Certaines procédures doivent être effectuées à l'aide d'équipements et outillages qui simplifient et améliorent les temps d'exécution.
- Tous les outillages doivent être dans des conditions pour ne pas endommager les composants du moteur et pour réaliser les interventions de façon correcte et sûre.
- Mettre les vêtements et les dispositifs de protection individuelle prévus par les lois en vigueur en matière de sécurité dans les lieux de travail et ceux qui sont indiques dans le manuel.
- Aligner les trous en utilisant des methodes et des équipements appropriés. Ne pas effectuer l'opération avec les doigts pour éviter de les trancher.

- Pour certaines phases il pourrait s'avérer nécessaire 'intervention de une ou plus personne. Dans ces cas, il est souhaitable de les former et les instruire adéquatement sur le type d'activité à effectuer afin d'éviter des risques pour la sécurité et la santé de toutes les personnes concernées.
- Ne pas utiliser des liquides inflammables (essence, gasoil, etc.) pour dégraisser ou nettoyer les composants, mais utiliser des produits appropriés.
- Utiliser les huiles et les graisses conseillées par le Constructeur. Ne pas mélanger des huiles de marques ou avec des caractéristiques différentes.
- Ne pas continuer à utiliser le moteur si l'on rencontre des anomalies et surtout dans le cas de vibrations étranges.
- Ne pas altérer aucun des dispositifs pour obtenir des performances différentes de celles prévues par le Constructeur.

SÉCURITÉ POUR L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Toute organisation doit forcement appliquer des procédures Afin de réduire au maximum l'impact sur l'environnement, le pour détecter, évaluer et contrôler l'influence de ses propres Constructeur fourni, ci-après, des indications que tous ceux qui, activités (produité, services, etc.) sur l'environnement.

sur l'environnement, doivent prendre en considération les facteurs suivants: 4

- Évacuation des liquides
- Géstion des déchets
- Centamination du sol
- Emissions dans l'atmosphère
- Emploi des matières premières et des ressource naturelles
- Normes et directives relatives à l'impact sur l'environnement.

à n'importe quel titre, interagissent avec le moteur pendant le Les procédures à suivre afin d'identifier des impacts importants cycle de vie prévu pour ce dernier, devront respecter.

- Tous les composants d'emballage doivent être traités conformément aux lois en vigueur dans le pays où le tri est effectué.
- Veiller à ce que le système d'alimentation et de gestion du moteur et les tuyaux d'échappement soient toujours efficaces afin de limiter le niveau de pollution acoustique et atmosphérique.
- Pendant la phase de non utilisation du moteur, sélectionner tous les composants selon leurs caractéristiques chimiques et effectuer le tri des déchets.



ELIMINATION DES INCONVENIENTS

LORSQU'IL FAUT ARRÊTER LE MOTEUR TOUT DE SUITE:

- 1) Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup;
- 2) On entend un bruit inconnu et inattendu;
- 3) La couleur des gaz d'échappement devient tout à coup sombre;
- 4) Le voyant de contrôle de la pression de l'huile s'allume pendant que le moteur est en marche.

TABLEAU ANOMALIES PROBABLES EN FONCTION DES SYMPTÔMES

Ce tableau fournit les causes probables de certaines anomalies pouvant se produire pendant le fonctionnement. Procéder systématiquement aux contrôles les plus simples avant de démonter ou de remplacer des pièces.


						II	NCOI	VVEN	IIEN	rs				
	CAUSE PROBABLE	Ne part pas	Part mais s'arrête	N'accélère pas	Régime incostant	Fumée noire	Fumée blanche	Pression huile faible	Augmentation niveau d'huije	Consormation L	Écoulement d'adile et de combustible du système d'échappement	Surchauffe du moteur	Rendement insuffisant	Bruito
	Tuyauteries combustible obstruées						K	/						
_	Filtre carburant encrassé					ſ	/)					
I A A	Air ou eau dans le circuit carburant					() (\mathcal{I}					
CARBURANT	Trou de purge bouchon du réservoir obturé				4		Z	<i>y</i>	<i>y</i>					
٥	Pompe d'alimentation défecteuse				7		<i>Y</i>							
	Manque de combustible			S		7								
	Fusible bougies de préchauffage brûlé		(1	\bigcirc									
INSTALLATION ELECTRIQUE	Relais contrôle préchauffage bougies défectueux	(7											
ALL CTR	Batterie déchargée Raccordement câblages défectueux ou erroné		\bigvee	/)-										
INST	Interrupteur démarrage défectueux Démarreur défectueux Bougies préchauffage défectueuses		\int											
z	Filtre à air encrassé													
	Fonctionnement trop prolongé au lalenti													
ENTRETIEN	Rodage incomplet													
_	Moteur en surcharge													
	Jeu des soupapes excessif Jeu des soupapes absent													
<u> </u>	Levier régulateur de légime hors phase													
SNOI	Ressort régulateur casse ou décroché													
 	Ralenti trop bas Segments usés ou collés													
AR	Cylindres usés													
🗓	Guides soupapes usés													
S/R	Soupapea peu etanche													
REGLAGES/REPARAT	Coussinets de palier-bielle-culbuteurs usés													
l G	Soupape E.G.R. bloquée													
RE	Levier regulateur coulissant mal													
- 4	Soint cylasse endommagé Calage distribution erroné													
	Ressort supplément de démarrage cassé													
	ou décroché													




						11	NCOI	VVEN	IIEN	rs	0	R	
	CAUSE PROBABLE	Ne part pas	Part mais s'arrête	N'accélère pas	Régime incostant	Fumée noire	Fumée blanche	Pression huile faible	Augmentation niveau d'huile	Consommation huile excessive	Economystible du système d'échappement Sdrchauffe dumoreur	Rendement instititisant	Bruito
	Niveau d'huile trop élevé												
_	Niveau d'huile trop bas												
CIRQUIT	Soupape réglage pression bloquée								(
CIRQUIT	Pompe à huile usée												
8 €	Air dans le tuyau d'aspiration d'huile								\mathbb{H}				
ଅଞ୍ଚ	Manomètre ou pressostat défectueux							~		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	Tuyau d'aspiration de l'huile bouché							A		7			
-	Tuyau de drainage de l'huile bouché												
	Gicleurs défectueux (pour moteurs Turbo)							7 0	\mathcal{I}				
	Injecteur abîmé								V				
	Soupape de la pompe d'injection abîmée						1	-/					
	Injecteur mal réglé						//						
	Plongeur d'alimentation usé ou abîmé												
NJECTION	Mauvais tarage débit pompe à injection							1					
	Tige commande pompe/injecteur durcie					\bigcirc	7	/					
\ <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\</u>	Préchambre fêlée ou cassée			7		7							
	Mise au point des dispositifs d'injection erronée (avance nivellement débits)			6									
	Le liquide de refroidissement est insuffisant		(5)	5) ^V								
	Ventilateur, radiateur ou bouchon du radiateur												
	défectueux												
	Soupape thermostatique défectueuse	7		/									
🖆	Fuite du liquide de refroidissement du radiateur		")										
	des manchons, du carter ou de la pompe a eau	$\overline{}$											
QUIT DE DISSEMENT	Intérieur du radiateur ou conduits de passage))											
∣ଞ୍⊟	du liquide de refroidissement bouchés	/											
CIRC	Pompe à eau défectueuse ou usée												
	Courroie qui actionne le ventilateur/												
<u>د</u>	alternateur desserrée ou déchirée												
	Surface d'échange du radiateur engorgée												



IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR ET MOTEUR







DONNÉES TECHNIQUES

	TYPE DE MOTEUR		LDW 502	LDW 602	LDW 903	LDW 1204	LDW 1204/1	
Cylindres		N°	2	2	3	4	4	
Alésage		mm	72	72	72	72	72	
Course			62	75	75	75	75	
Cylindrée			505	611	916	1222	1222	
Taux de compression			22,8:1	22,8:1	22,8:1	/22,8:1	22,8:1	
Tours/min	purs/min				3600	3600	3600	
N 80/1269/CEE-ISO 1585-DIN 70020 9.8(13.4) 11.8(16.0) 17.2(2)					17.2(23.4)	24.2(33.2)	31.0(42.0)	
Puissance KW	NB ISO 3046 - 1 IFN - DIN 6270		9.1(12.4)	10.3(14.0)	15.6(21.2)	22.0(30.0)	28.5(38.7)	
	NA ISO 3046 - 1 ICXN - DIN 6270		8.2(11.2)	9.2(12.5)	13.7(18.6)	19.9(27.0)	25.8(35.0)	
Couple maximum	*	Nm	28.7	34.5 /	53,5	75.1	98	
		RPM	@ 2400	@ 2200	@ 2000	@ 2200	@ 2400	
Puissance dérivat	ole 3éme P. de F. à 3600 tr/min	Nm	37/1800	37/1800	37/1/800	37/1800	37/1800	
Consommation sp	ecifique carburant**	g/KWh	326	282	300	290	305	
Consommation d'I	nuile ***	Kg/h	0,007	(0,007)	0,012	0,017	0,019	
Poids à sec		Kg	60 🗸	65	85	96	101	
Volume air combu	ıstion à 3000 tr/min	l./1'	910	1640	7 1650	2860 •		
Volume air refroid	issement à 3000 tr/min n	n³/mm	36	43	63	3600 3600 7.2(23,4) 24,2(38.2) 5.6(21.2) 22,0(30.0) 7.(18.6) 19.9(27.0) 53,5 75.1 2000 @ 2200 7.1800 37/1800 300 290 0,012 0,017 85 96 1650 2200 63 88 300 300 35° 35° 25° 25° ****		
Charge axiale ma	xi adm. arbre moteur dans les 2 sens	Kg.	300	300	300	300	300	
	Service discontinu pour environ 1 min	ο.	35°	35°	35°	35°	35°	
Inclinaison maxi	Service continu pour 30 min	(O)	259	25°	25°	25°	25°	
	Service permanent	O	****	****	****	****	****	
Séquence d'explo	sion		\supset		1-3-2	1650 2200 63 88 300 300 35° 35° 25° 25° **** ****		

* A la puissance NB

** Se référant à la puissance NB

*** Relevé à la puissance NA

**** Suivant l'application

A 3600 tr/min

• Relevé à la puissance maxi NB

LDW 1204








LDW 1204/T



	TYPE DE MOTEUR		LDW 702	LDW 1003	LDW 1404
Cylindres		N°	2	3)A
Alésage		mm	75	75	75
Course		mm	77.6	₹ 77.6 €	77.6
Cylindrée		Cm ³	686	1028	1372
Taux de compress	sion		22,8:/	22,8	22,8:1
Tours/min			3600	3600	3600
	N 80/1269/CEE-ISO 1585-DIN 70020		12.5(17.0)	19.5(26.5)	26.0(35.2)
Puissance KW	NB ISO 3046 - 1 IFN - DIN 6270	^	17.7(16)	18(24.5)	24.5(33.3)
	NA ISO 3046 - 1 ICXN - DIN 6270	4	10.7(14.5)	16.5(22.4)	22.4(30.5)
Couple maximum	*	/N/m	40.5	67.0	84.0
		RPM	@ 2000	@ 2000	@ 2000
Puissance dérivat	ole 3éme P. de F. à 3600 tr/min	(//Nm)	37@1800	37@1800	37@1800
Consommation sp	écifique carburant**	g/KWh	320	300	325
Consommation d'I	nuile ***	Kg/h	0,009	0,013	0,019
Poids à sec		Kg	66	87	98
Volume air combu	stion à 3600 tr/min	7./1'	1240	1850	2470
Volume air refroid	issement à 3600 tr/min	m³/min	43	63	88
Charge axiale ma	xi adm. arbre moteur dans les 2 sens	Kg.	300	300	300
	Service discontinu pour environ 1 min	α	35°	35°	35°
Inclinaison maxi	Service continu pour 30 min	α	25°	25°	25°
	Service permanent	α	****	****	****



Se référant à la puissance NB Relevé à la puissance NA


Suivant l'application

A 3600 tr/min

Relevé à la puissance maxi NB








LDW 1003



DIAGRAMME DES PERFORMANCES



N (80/1269/CEE - ISO 1585) PUISSANCE AUTOTRACTION: Services non continus à régime et charge variables
NB (ISO 3046 - 1 IFN) PUISSANCE NON SURCHARGEABLE: Services légers continus avec régime constant et charge variable.
NA (ISO 3046 - 1 ICXN) PUISSANCE CONTINUE SURCHARGEABLE: Services lourds continus avec régime et charge constants.

MN Courbe de couple (cans courbe N) - MB (dans courbe NB) - MA (dans courbe NA) C Courbe de consommation specifique relevée à la puissance NB.


Les puissances indiquées ci-dessus se réfèrent au moteur équipé d'un filtre à air, d'un pot d'échappement standard et d'un ventilateur avec rodage terminé et dans les conditions de milieu ambiant de 20°C et 1 bar. La puissance maximum est garantie avec une tolerance de 5%. Les puissances se réduisent de 1% environ tous les 100 m d'altitude et de 2% pour chaque 5°C au dessus de 25°C.

Note: Consulter OMBARDINI pour les courbes de puissance, de couple moteur, des consommations spécifiques à des régimes différents de ceux indiqués ci-dessus.

Important

La société Lombardini décline toute responsabilité pour les dommages éventuels du moteur si elle n'a pas approuvé les modifications.





N (80/1269/CEE - ISO 1585) PUISSANCE AUTOTRACTION: Services non continus à régime et charge variables
NB (ISO 3046 - 1 IFN) PUISSANCE NON SURCHARGEABLE: Services légers continus avec régime constant et charge variable.
NA (ISO 3046 - 1 ICXN) PUISSANCE CONTINUE SURCHARGEABLE: Services lourds continus avec régime et charge
constants.

MN Courbe de coupie (dans courbe N) - MB (dans courbe NB) - MA (dans courbe NA) C Courbe de consommation spécifique relevée à la puissance NB.


Les puissances indiquées ci-dessus se réfèrent au moteur équipé d'un filtre à air, d'un pot d'échappement standard et d'un ventilateur avec rodage terminé et dans les conditions de milieu ambiant de 20°C et 1 bar. La puissance maximum est garantie avec une telérance de 5%. Les puissances se réduisent de 1% environ tous les 100 m d'altitude et de 2% pour chaque 5°C au dessus de 25°C.

Note: Consulter LOMBARDINI pour les courbes de puissance, de couple moteur, des consommations spécifiques à des régimes différents de ceux indiqués ci-dessus.

Important

La société Lombardini décline toute responsabilité pour les dommages éventuels du moteur si elle n'a pas approuvé les modifications.





N (80/1269/CEE - ISO 1585) PUISSANCE ATOTRACTION: Services non continus à régime et charge variables

NB (ISO 3046 - 1 IFN) PUISSANCE NON SURCHARGEABLE: Services légers continus avec régime constant et charge variable.

NA (ISO 3046 - 1 ICXN) PUISSANCE CONTINUE SURCHARGEABLE: Services lourds continus avec régime et charge constants.

MN Courbe de couple (dans courbe N) - MB (dans courbe NB) - MA (dans courbe NA) C Courbe de consommation spécifique relevée à la puissance NB.

Les puissances indiquées ci-dessus se réfèrent au moteur équipé d'un filtre à air, d'un pot d'échappement standard et d'un ventilateur avec rodage terminé et dans les conditions de milieu ambiant de 20°C et 1 bar. La puissance maximum est garantie avec une tolérance de 5%. Les puissances se réduisent de 1% environ tous les 100 m d'altitude et de 2% pour chaque 5°C au dessus de 25°C.


Note: Consulter LOMBARDINI pour les courbes de puissance, de couple moteur, des consommations spécifiques à des régimes différents de ceux indiqués ci-dessus.


Important

La société Lombardini décline toute responsabilité pour les dommages éventuels du moteur si elle n'a pas approuvé les modifications.





DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT














ENTRETIEN - HUILE CONSEILLEE - CONTENANCES



ENTRETIEN COURANT MOTEUR

Important

Le non-respect des opérations décrites dans le tableau ci-dessous comporter le risque de dommages techniques à la machine ou à l'installation.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

APRES LES 50 PREMIERES HEURES

Remplacement huile moteur

Remplacement filtre à huile

ENTRETIEN ORDINAIRE

DESCI	RIPTION DE L'OPÉRATION			F	FREQUE	NCE X HE	URES		
DESCI	RIPTION DE L'OPERATION		10	250	300	500	1000	5000	10000
	NIVEAU HUILE MOTEUR								
	NIVEAU LIQUIDE RÉFRIGÉRANT				M				
	FILTRE À AIR À SEC	(***)))			
	SURFACE D'ÉCHANGE RADIATEUR	(**)		C		\			
	RÉGLAGE JEU SOUPAPESI	(**)				, and the second			
CONTRÔLE	TENSION COURROIE VENTILATEUR/ ALTERNATEUR		l						
	MANCHONS DE LIQUIDE DE REFROID.	(*)							
	TARAGE ET NETTOYAGE INJECTEUR	(**)	(5)		77777	1			
	TUYAUX COMBUSTIBLE		7						
	TUYAU D'ASPIRATION EN CAOUTCHOUC	(//////				
	(FILTRE À AIR DU COLL. D'ADMISSION)					1			
	NETTOYAGE INTÉRIEUR DU RADIATEUR	$\overline{}$	1						
	ALTERNATEUR E DÉMARREUR								
	HUILE MOTEUR	(*)							
	FILTRE A HUILE	/ (*)							
	FILTRE A COMBUSTIBLE	(*)							
	COURROIE ALTERNATEUR	(**)			//////				
	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	(**)							
	MASSE FILTRANTE DU FILTRE À AIR À								
	PANNEAU	. ,							
	TUYAUX COMBUSTIBLE	(**)							
REMPLACEMENT	MANCHONS	(**)							
	TUYAU D'ASPIRATION EN CAOUTCHOUC	(**)							
	(FILTRE À AIR QU COLL D'ADMISSION)	(**)							
	COURRON DE DISTRIBUTION	(°)			TOUTES	S LES 400	00 HEUR	ES	
	CARTOUCHE EXTÉRIEURE FILTRE A AIR DESSÉCHÉE	(***)		AU BOU	JT 6 CON	ITRÔLES	AVEC N	ETTOYAC	3E
	CARTOUCHE INTÉRIEURE FILTRE A AIR DESSECHÉE	(***)		AU BOU	IT 3 CON	ITRÔLES	AVEC NI	ETTOYAC	SE.
REVISION A	PARTIELLE								
	GENERALE								

250

CARTER D'HUILE STANDARD

GARTER D'HUILE SURDIMENSIONNÉ

- (*) En cas d'emploi limitè: tous les ans.
- (**) En cas d'emploi limitè: tous les 2 ans.
- (***) Le temps qui doit s'écouler avant de nettoyer ou de remplacer l'élément filtrant dépend des conditions dans lesquelles le moteur tourne. Nettoyer et remplacer plus souvent le filtre à air doit quand le milieu est très poussiéreux.
- (°) Lorsqu'on démonte la courroie de distribution, il est nécessaire de la remplacer, même si sa période de fonctionnement prévue à l'origine n'est pas terminée.



LUBRIFIANTS

Classement SAE


Dans le classement SAE, les huiles sont indiquées en fonction de la viscosité, sans tenir compte d'aucune autre caractéristique qualitative.

Le premier chiffre se réfère à la viscosité à froid, en hiver (symbole W = winter), tandis que le second considère celle à chaud.

Au moment de choisir l'huile, le critère doit être la température minimale ambiante à laquelle sera soumis le moteur en hiver ou la température maximale de fonctionnement en été.

L'huile monograde est généralement utilisée quand la température de fonctionnement ne varie que de peu.

L'huile multigrade est moins sensible aux écarts de température.



Spècifications internationales pour les lubrifiants

Elles définissent les performances et les tests à faire sur les lubrifiants lors des différents essais du moteur et en laboratoire pour les déclarer adaptés au type de lubrification requis et les considerer conformes aux normes.

A.P.I : (American Petroleum Institute)

MIL : Spécification militaire des États-Unis pour les huftes moteur délivrée pour des motifs logistiques

ACEA : Association des Constructeurs d'automobiles européens

Les tableaux reportés dans cette page sont une référence à utiliser quand on achète de l'huile.

Les sigles sont normalement gravés sur le bidon d'hule et il est utile de comprendre leur signification pour pouvoir comparer les huiles de plusieurs marques et choisir celle ayant les bonnes caractéristiques.

Une spécification avec un nombre ou une lettre supérieur est en général meilleure que celle avec un nombre ou une lettre inférieur. Une huile SF offre par exemple de meilleures performances qu'une huile SE mais elle est moins bonne qu'une huile SG.



ESSENCE

A1 =Basse viscosité, pour réduction frottements

A2 = Standard

A3 =Performances élevées

DIESEL LÉGER

B1 = Basse viscosité, pour réduction frottements

B2 = Standard

B3 = Performances élévées (injection indirecte)

B4 = Qualité élevée (injection directe)

DIESEL LOURD

E1 = 08\$01/ETE

E2 = Standard


E3 = Conditions particulièrement lourdes (moteurs Euro1- Euro 2)

E4 = Conditions particulièrement lourdes (moteurs Euro 1 - Euro 2 -

Euro 3)

E5 = Performances élevées dans des conditions particulièrement lourdes (moteurs Euro 1 - Euro 2 - Euro 3)

Sequences API / MIL





HUILE INDIQUÈE

AGIP SINT 2000 5W40

spécification

API SJ/CF ACEA A3-96 B3-96 MIL - L-46152 D/E

Dans le pays où les produits AGIP ne sont pas disponibles, utiliser huile pour moteurs à Diesel API CF/SH ou huile correspondante aux specifications militaires MIL-L-2104 C/46152 D.

CAPACITÉ HUILE MOTEURS FOCS / FOCST			LDW 502	LDW 602 LDW 702	LDW 903 LDW 1003	LDW 1204	LDW 1404	LDW 1204/T
	Carter huile STD en tôle.	Litres	1,5	1,6	2,4	3,2	3,2	4,3
NIVEAU MAX. (FILTRE HUILE INCLUS)	Carter huile surdimensionné d'aluminium.	Litioo	2,5	2,5	3,8	5,2	5,2	-
VOLUME HOILE AU	Carter huile STD en tôle.		1,4	1,5	2,3	/ 3,0	3,0	4,1
NIVEAU MAX. (SANS FILTRE HUILE)	Carter huile surdimensionné d'aluminium.	Litres	2,4	2,4	3,7	5,0	5,1	-

^{*} Avec equilibreur dynamique.



Important

Si l'huile utilisée est de qualité inférieure à celle indiquée, la vidanger toutes les 125 heures s'il s'agit d'un carter standard et toutes les 150 heures s'il s'agit d'un carter surdimensionné.



Danger - Attention

- Le moteur pourrait être endommagé s'il fonctionne avec une quantité insuffisante d'huile de lubrification.
 Il est également dangereux de fournir excessivement de l'huile de lubrification au moteur car une augmentation brusque des tours/minute du moteur pourrait causer sa combustion.
- Utiliser l'huile de lubrification appropriée afin de protéger le moteur.

 La bonne ou mauvaise qualité de l'huile de l'ubrification affecte les performances et la durée du moteur.
- Si une huile inférieure est employée, ou si l'huile du moteur n'est pas changée régulièrement, il y aura augmentation des risques de grippage de piston, de calage des segments de piston et une usure accélérée de la chemise de cylindre, des roulements ou autres composantes mobiles.
 Et dans ce cas la durée de service du moteur sera raccourcie remarquablement.
- Il est recommandé d'utiliset de l'huile présentant la viscosité appropriée pour la température ambiante dans laquelle le moteur fonctionne.

Danger - Attention

- L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.
- Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.
- Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.



LIQUIDE RÉFRIGÉRANT



Danger - Attention

- Le circuit de refroidissement par liquide est sous pression. Ne faites pas de contrôle tant que le moteur d'a pas refroidis et même dans ce cas ouvrez le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion très prudemment.
- En présence d'un électro-ventilateur ne vous approchez pas du moteur encore chaud car il pourrait se remettre en marche même s'il est arrêté.
- Le liquide de refroidissement est polluant, il faut donc l'èliminer selon les normes de protection de l'ambiante.

Il est impératif d'utiliser du liquide antigel de protection (AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL) mélangé à Peau si possible décalcifiée.Le point de gel du mélange réfrigérant dépend de la concentration du produit en eau, il est donc conseille dutiliser un mélange dilué à 50 % qui garantisse un degré de protection optimal. Mis à part le fait d'abaisser le point de gel, le liquide permanent a également la caractéristique d'augmenter le point d'ébullition.

Ravitaillement liquide Réfrigérant

TYPE MOTEUR	LDW 502	LDW 602-702	LDW 903-1003	1204-1404	LDW 1204/T
CAPACITE' (Litres) Sans radiateur	0,75	0,90	1,30	1,75	1,90

Pour avoir des informations sur la capacité des radiateurs Lombardini, veuillez vous adresser directement à la société Lombardini. Le volume total de liquide de refroidissement nécessaire varie selon le type de moteur et de radiateur.

COMBUSTIBLE

Pour que les performances du moteur soient optimales, utiliser un combustible de bonne qualité ayant les caractéristiques suivantes:

Indice de cétane (au moins 51): indique la capacité de s'enflammer: Un combustible avec un indice de cétane bas peut causer des problèmes de démarrage a froid et influer négativement sur la combustion.

Viscosité (2,0/4,5 centistoke à 40°C): c'est la résistance à l'écquent et les performances peuvent diminuer si les valeurs ne rentrent pas dans limites

Densité (0,835/0,855 Kg/litres): une faible densité réduit a puissance du moteur, une densité trop forte augmente les performances et l'opacité à l'échappement.

Distillation (85% à 350°): il s'agit d'une indication du mélange des différents hydrocarbures contenus dans le combustible. Un haut rapport d'hydrocarbures légers peut influer négativement sur la combustion.

Soufre (au maximum 0,05% du poids): une forte teneur en soufre peut provoquer l'usure du moteur. Dans les pays où on ne trouve que (u gaso) avec une forte teneur en soufre, il est conseillé d'introduire une huile lubrifiante tres alcaline dans le moteur ou de vidanger plus souvent l'huile lubrifiante conseillée par le constructeur.

HUILE INDIQUÈE	
Carburant avec une faible teneur en soufre	API CF4 - CG4
Carburant avec une forte teneur en soufre	API CF - CD - CE

Les pays où le gasoil a normalement une faible teneur en soufre sont les suivants : Europe, Amérique du Nord et Australie

COMBUSTIBLES POUR LES BASSES TEMPÉRATURES

Il est possible d'utilier des combustibles spéciaux pour l'hiver afin de faire fonctionner le moteur à une température inférieure à 0°C. Ces combustibles limitent la formation de paraffine dans le gasoil à basse température. S'il se forme de la paraffine dans le gasoil, le filtre à combustible se bouche et bloque l'écoulement du combustible.

Les combustibles se divisent en : Estivaux jusqu'à Hivernaux jusqu'à -10°C **Alpins** jusqu'à -20°C Arctiques -30°C iusau'à

Pour tous les combustibles l'indice de cétane ne peut pas être moins de 51.

KÉROSENE AVIO ET COMBUSTIBLES RME (BIOCOMBUSTIBLES)

Les seuls combustibles AVIO pouvant être utilisés dans ce moteur sont les suivants : JP5, JP4, JP8 et JET-A à condition d'ajouter 5% d'huile. Pour de plus amples informations sur les combustibles AVIO et sur les Biocombustibles (RME, RSME), s'adresser au service applications de Lombardini.

4

DEMONTAGE / REMONTAGE



RECOMMANDATIONS POUR L'ENLÈVEMENT ET LE MONTAGE



Important

Afin de retrouver aisément les sujets spécifiques d'intérêt, consulter la table analytique.

- Outre les opérations de démontage et de remontage, ce chapitre contient les contrôles, les mises au point, les dimensions et des aperçus de fonctionnement.
- Pour une réparation correcte, il est nécessaire de toujours utiliser des pièces détachées de rechange originales LOMBARDINI.
- Avant de procéder au montage des composants et à l'installation des groupes, l'opérateur doit les laver les nettoyer et les essuyer soigneusement.
- L'opérateur doit vérifier que les surfaces de contact soient intègres, lubrifier les parties de jonction et protéger celles qui sont soumises à l'oxydation.
- Avant de réaliser toute intervention, l'opérateur doit préparer tous les équipements et les opérations de façon correcte et sûre.
- Afin de réaliser des interventions de manière aisée et sûre, il est souhaitable d'installer le moteur sur un support rotatif approprié pour la révision des moteurs.
- Afin de garantir la sécurité de l'opérateur et des personnes concernées, avant toute activité, il faut vérifier l'existence des conditions de sécurité appropriées.
- Pour fixer correctement les groupes et/ou les composants, l'opérateur doit effectuer le serrage des éléments de fixation de façon croisée ou alternée.
- La fixation des groupes et/ou des composants, pour lesquels on prévoit un couple de serrage spécifique, doit être tout d'abord effectuée avec une valeur inférieur à celle préétablie et puis avec le couple de serrage définitif.

RECOMMANDATIONS POUR LES RÉVISIONS ET MISES AU POINT



Important

Afin de retrouver aisément les sujets spécifiques d'intérêt, consulter la table.


- Avant de réaliser toute intervention, l'opérateur doit préparer tous les équipements et les outillages pour effectuer les opérations de façon correcte et sûre.
- Afin d'éviter des interventions qui pourraient être exronées et provoquer des dommages au moteur, les opérateurs doivent suivre les dispositions spécifiques indiquées.
- Avant d'effectuer toute opération, nettoyer soigneusement les groupes et/ou les composants et éliminer les incrustations ou les résidus éventuels.
- Laver les composants avec des détergents appropriés et éviter l'emploi de vapeur ou d'eau chaude.
- Ne pas utiliser des produits inflammables (essence, gasoil, etc.) pour dégraisser ou nettoyer les composants, mais utiliser des produits appropriés.
- Sécher soigneusement avec un jet d'air ou des chiffons appropriés, toutes les surfaces lavées et les composants avant de les remonter.
- Recouvrir toutes les surfaces avec une couche de lubrifiant pour les protéger de l'oxydation.
- Vérifier l'intégrité l'usure, les grippages, les fissures et/ou les défauts de tous les composants pour assurer le bon fonctionnement du moteur.
- Certaines parties mécaniques doivent être remplacées en bloc, avec les parties couplées (par exemple : soupape-guide, soupape, etc.) comme indiqué dans le catalogue des pièces de rechange.



Danger - Attention

Porter des lunettes de protection si vous utilisez l'air comprimé pendant les opérations de réparation.





Filtre à air à sec

•

Danger - Attention

Ne jamais nettoyer l'élément filtrant avec des solvants à faible point d'inflammabilité. Il y a risque d'explosion



Important

Souffler l'air comprimé horizontalement sur l'extérieur et l'intérieur de la cartouche, avec une pression non supérieure à 5 atm, ou en caso de necessité taper à plusieurs reprises la partie frontale de la cartouche sur une surface plate.

Légende:

- 1 Couvercle
- 2 Cartouche filtrante
- 3 Support

Caractéristiques de la cartouche:

Degré de filtrage= 13÷14 μm.

Surface filtrante = 4470 cm² pour DW 502, 602, 702, 903, 1003

Surface filtrante = 7150 pour LDW 1204,1404


⇒ Voir page 24 pour la fréquence de l'entretien.




Légende;

- 1 Bouton de remise en fonction
- 2 Embout cosse

Note: L'indicateur est étalonné à 600÷650 mm de colonne d'eau pour LDW 502, 602, 702, 903, 1003, 1204, 1404; pour LDW 1204/T = 370÷420 mm de colonne d'eau.








Important

Contrôler l'état des joints d'étanchéité ; les remplacer s'ils sont endommagés.


- 1 Couvercle
- 2 Butée de fin de course de la membrane
- 3 Membrane
- 4 Masse filtrante supérieure en polyuréthane
- 5 Masse filtrante inférieure métallique
- 6 Repère du niveau d'huile
- 7 Cuvette
- 8 Bague d'étanchéité extérieure
- 9 Bague d'étanchéité intérieure

Note: Contrôler l'état des bagues d'étanchéité et les remplacer si elles sont endommagées. Souffler avec de l'air comprimé sur la masse inférieure et essuyer la supérieure avec un chiffon. Remplir la cuvette d'huile moteur jusqu'au niveau indiqué.

Pour la périodicité du nettoyage et du remplacement de l'huile, voir page 24.








Support filtre à air


Le support du filtre à air 1 incorpore le collecteur d'aspiration et a boîte de commande de l'accélérateur.

Pour l'enlever, il faut d'abord desserrer les vis qui le fixent à la culasse puis décrocher le ressort 2 de la commande accelérateur. Remplacer le joint 3.



Collecteur d'aspiration - Filtre à air à distance


- Dévisser les deux vis (1) qui fixent le conduit d'aspiration au groupe collecteur d'aspiration.
- Dévisser les deux vis de fixation (2) du collecteur d'aspiration sur le carter moteur.
- Soulever le collecteur d'aspiration et le dégager du crochet du cylindre mini/maxi (fig. 220).





Composants:


- 1. Collecteur d'échappement
- 2. Tuyau E.G.R.
- 3. Soupape E.G.R.
- 4. Pompe à vide
- 5. Raccord à trois voies
- 6. Tuyau pompe à vide
- 7. Tuyau de connexion soupape thermique pompe à vide
- **8.** Tuyau de connexion soupape de dépression soupape thermique
- **9.** Tuyau de connexion soupape de dépression E.G.R.
- 10. Soupape thermique
- 11. Soupape de dépression
- 12. Came commande capteur ON-OFF
- 13. Conduit d'aspiration











Circuit E.G.R.

Fonctionnement

La fonction principale du système E.G.R. (Exhaust) Gas Recirculation – Recirculation des gaz d'échappement) consiste à réduire l'émission de NOx (Oxydes d'Azote), qui sont des gaz nocifs pour l'environnement et la santé de l'homme, par une réduction de la température de combustion.

Le système prélève une certaine quantité de gaz d'échappement du collecteur d'échappement 1 (fig. 8) et, à travers le tuyau E.G.R. (2), il les dirige à la soupape E.G.R. 3.

Cette soupape est ouverte par la dépression (d'ée dans les tuyaux 6, 7, 8 et 9 par la pompe à vide 4 seulement lorsque :

- a) la soupape thermique 10 à contact du liquide de refroidissement du moteur atteint 40° C de température;
- b) la came de commande du capteur on-off 12 ouvre la soupape de dépression 11 en correspondance d'une position prédéterminée de l'accélérateur.

Une fois la soupape E.G.R. ouverte, les gaz d'échappement entrent dans le collecteur d'aspiration à travers la bride d'aspiration 13. La fermeture de la soupape E.G.R. est commandée par la même logique.

Démontage:


- À l'aide d'un fournevis, dégager le blocage du tirant de commande (1) sur le tirant de commande d'accélérateur (2), ensuite le déconnecter du levier de commande de l'accélérateur
- Décenne ter les tuyaux de connexion soupape thermique pompe à vide (7, fig. 8) et connexion soupape de dépression soupape thermique (8, fig. 8) de la soupape thermique ellememe.
- Devisser les deux vis (5) qui fixent le tuyau E.G.R. (6) à la soupape E.G.R. (4) (fig. 10, 11 et 12).
- Retirer le collecteur d'admission. Voir "Collecteur d'admission Filtre à air à distance" à la page 30 (figure 7).
- Dévisser la vis de fixation de la bride de support du tuyau E.G.R.
 (5) sur le carter et dégager le tuyau E.G.R. du collecteur d'échappement

Remontage:

Pendant la phase de montage, faire attention à réinstaller les joints et à connecter les tuyaux de façon correcte (6, 7, 8, 9, fig. 8). Les tuyaux sont à engager avec précision sur les raccords.

- O Serrer les vis en conformité avec les couples de serrage prescrits (Voir page 100).
- → Pour le réglage du système E.G.R. se référer au chapitre "Réglage E.G.R." à la page 97.






Pompe à vide et bride pompe à vide


Dévisser les trois vis 1 qui fixent la pompe à vide à la bride et enlever la pompe à vide.

Dévisser les vis qui fixent la bride au carter et l'enlever.



Détails:

- 1. Pompe à vide
- 2. Collier clic 86-50
- 3. Bride pour pompe à vide
- 4. Joint pour pompe à vide
- 5. Joint pour bride pompe a vide
- 6. Raccordement à trois voies pour pompe à vide
- 7. Tuyau pompe à vide
- **8.** Vis
- **9.** Vis
- O Lors du remontage, serrer les vis (8) de la bride à la culasse au couple préscrit de 10 Nm, et les vis (9) de la pompe à vide à la bride au couple préscrit de 15 Nm.




Collecteur d'échappement

panger - Attention

Laisse) refroidir le collecteur d'échappement avant le démontage pour éviter le risque de brûlure.

S/assurer que l'intérieur soit parfaitement propre. Remplacer les joints.

O Serrer les écrous avec un couple de 25 Nm.



Collecteur d'échappement – pour moteurs avec EGR

Enlever le tuyau E.G.R. (1).


Dévisser les écrous de fixation (2) et enlever le collecteur d'échappement et le joint d'étanchéité.

Remarque: Lors du remontage du collecteur d'aspiration, s'assurer que l'intérieur est bien propre et dépourvu de toute fissure ou cassure.

Remarque: Remplacer le joint d'étanchéité chaque fois qu'on remonte le collecteur

O Serrer les écrous avec couple de serrage de 25 Nm.






Ventilateur de refroidissement

Danger - Attention

Avant le démontage du ventilateur de refroidissement, isoler le câble positif de la batterie pour prévenir les courts-circuits accidentels et par conséquent l'excitation du démarreur.

Le nettoyer soigneusement et vérifier que toutes les pales soient intactes; si même une seule des pales est endommagée, remplacer le ventilateur.

⇒ Voir page 16÷17 pour le volume d'air de refroienssement.




Danger - Attention Contrôler l'état de la tension de la courroie uniquement quand le moteur est arrêté.

Réglage de la tension.

Desserrer les vis 1 et 2

Tendre la courrole de façon à ce qu'une charge de 100 Nm placée au centre, entre les deux poulies, détermine une flexion de 10÷15 mm.

Over page 24 pour le remplacement de la courroie.




Danger - Attention Ne pas fumer ou utiliser de flammes libres pendant les opérations de démontage pour éviter le risque d'explosion ou d'incendie.

- Les vapeurs de combustible sont hautement toxiques; effectuer les opérations en plein air ou dans des locaux bien
- Ne pas approcher le visage du bouchon pour ne pas inhaler les vapeurs nocives.
- Ne pas jeter le combustible dans la nature car il est hautement polluant.


Aprés avoir démonté le filtre à carburant, desserrer les vis des colliers de fixation.

Le vider complètement et vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'impuretés à l'intérieur.

Contrôler que le trou du reniflard du bouchon ne soit pas bouché.







Volant

Danger - Attention

Pendant les phases de démontage faire attention pour éviter la chute du volant, avec des risques graves pour l'opérateur. Porter des lunettes de protection pendant la dépose de la couronne de démarrage.


Desserrer les vis qui le fixent au vilebrequin.

Pour enlever la couronne du démarreur, la découper en plusieurs morceaux au moyen d'une scie à métaux puis utiliser un burin; pour la remplacer, chauffer lentement pendant 15-20 minutes jusqu'à 300°C maxi.

Introduire la couronne dans son logement sur le volant en faisant attention à ce qu'elle repose uniformément contre la butée du logement même.

Laisser refroidir lentement.

O Lors du remontage, serrer les boulons avec un couple de 80 Nm.



Poulie de renvoi

Oter la poulie après avoir enlevé la vis 1.

Pièces la composant:

1 Vis

6 Roulement

9 Circlip

2 Rondelle

7 Entretoise

3 Rondelle

8 Roulement

4 Poulie 5 Circlip

Note: ors du remontage, brosser soigneusement les filets de la vis et serrer avec un couple de 25 Nm.





∑ Important

Pour desserrer ou visser la vis 1 au couple prévu bloquer le vilebrequin moteur mais pas d'autres organes du moteur.

Bloquer le vilebrequin; ôter le démarreur et monter à sa place l'outil réf. 7107-1460-051.


Oter la poulie après avoir desserré la vis centrale 1 puis les quatre vis latérales.

La vis centrale 1 se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre.

O Lors du remontage, appliquer de l'anti-grippant "Moly-slip" sur le filet de la vis et serrer avec un couple de 360 Nm.

Note: Lorsque le point de repère A coïncide avec B, le piston du cylindre côté volant (premier cylindre) se trouve au point mort haut (PMH).





Bague auto-bloquante "Ringfeder" sur LDW 1204-1204/T-1404


Il est possible de prélever les ¾ de la puissance du moteur de la 2ème prise de force des moteurs LDW 1204-1204/T-1404. Pour disposer de la puissance totale du moteur, il est nécessaire de

monter les bagues "Ringfeder" sur l'extrémité du vilebrequin.

Composants:

- 1 Poulie (spéciale)
- 2 Vis M6
- 3 Vis M16 x 1.5
- 4 Bague Ringfeder interne
- **5** Vis M8

- 6 Bague Ringfeder externe
- 7 Flasque
- 8 Apneau intermédiaire
- 9 Vilebrequin




Bagues "Ringfeder" sur LDW 1204-1204/T-1404 - Montage (voir fig. 25 et 26).

Nettoyer et huiler les prièces avec de l'huile moteur avant leur montage. Introduire la bégue Ringfeder interne 4 puis la bague externe 6 dans la poulie 1 puis placer la flasque 7 en la serrant provisoirement au moyen de ses vis.

Introduire la bague de calage 8 avant de monter la poulie 1 dans l'extrémité du vilebrequin

Bloquer le vijebrequin au moyen de l'outil 7107-1460-051.

- O Serrer les vis vec un couple de 10 Nm.
- O Serrer la vis 3 avec un couple de 360 Nm.
- O Serrer ensuite les vis 5 uniformément et en diagonale, en trois phases distinctes:
 - 1 Phase = 15 Nm
 - **2** Phase = 35 Nm
 - 3^{ème} Phase = contrôle du couple de serrage




Protection de la courroie de distribution

Desserrer les cinq vis et ôter la protection.

O Lors du remontage, serrer les vis avec un couple de 10 Nm.

Contrôler le joint en caoutchouc à étanchéité périphérique ainsi que les deux bagues anti-poussière des deux poulies (si présentes).






Courroie synchrone de distribution et engrenages

Pièces les composant:

- 1 Poulie dentée arbre à cames
- 2 Courroie
- 3 Poulie dentée vilebrequin
- 4 Engrenage pompe circulation du liquide de refroidissement
- 5 Tendeur de chaîne



Démontage de la courroie synchrope de distribution

Prudence - Avertissement

Lors de la dépose de la courroie de distribution il est nécessaire de la remplacer même si elle n'a pas terminé la durée de vie prévue.

Danger - Attention

S'assurer toujours que le pôle positif de la batterie soit isolée.

Dévisser la vis de la poulle tendeur 1.


Oter la courrgie en la sortant de la poulie de distribution.

⇒ Voir fig. 36 pour le remontage.

Poulie tendeur de courroie

Pièces la composant:


- 1/Ecroy
- 2 Rondelle
- 3 Poulie
- **4** Roulement à bille
- **5** Arbre
- 6 Plaque d'appui
- 7 Levier de tension




Poulie montée sur le vilebrequin

Lors du remontage de cette dernière, faire attention à ce que la clavette reste bien dans son siège.

Note: Le repère 1 sur la poulie dentée et le repère 2 sur le couvercle de la pompe à huile servent à la mise en phase de la distribution; lorsque les deux repères sont alignés, le piston du cylindre côté volant (premier cylindre) se trouve au point mort haut.








Poulie distribution - démontage/remontage

Dévisser la vis 1 et ôter la poulie; l'extracteur n'est pas nécessaire.


O Lors du remontage, serrer la vis avec un couple de/80 Nm

Note: Vérifier l'éventuelle usure provoquée par la lèvre de la bague d'étanchéité sur l'extrémité de la poulie.



Poulie distribution - Repères du calage de la distribution

- 1 Repère calage distribution fixe obtenu sur la culasse.
- 2 Repère calage distribution pour LOW 502
- 3 Repère calage distribution dour LDW 602-702-903-1003-1204 1204/T-1404.



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Calage de la distribution - Remontage de la courroie

∕ I Important

Enlever la courroie dentée de distribution de l'enveloppe de protection seulement au moment du montage.


Faire coïncider les repères de la poulie dentée fig. 33 avec ceux de la poulie fig. 34.

Introduire ensuite la courroie (voir fig. 35) en tenant compte du sens des flèches **A** qui y sont imprimées.

Visser l'écrou 1 à la main jusqu'à ce que la poulie tendeur se plaque sur son siège.

Le montage de la courroie doit commencer par la poulie de l'arbre à cames et continuer par celle du vilebrequin et non pas par celles qui sont entraînées.





Calage de la distribution - Utilisation de l'outil de tension de la courroie

Introduire l'outil 1 réf. 7107-1460-049 dans le levier en équerre 2 Voir ci-dessous.





Introduire la clé dynamométrique dans l'outil ci-dessus en faisant en sorte que l'axe A de la clé (fig. 39) fasse un angle de 90° avec l'axe B de l'outil de la fig. 38. Tendre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un

couple de 20 Nm; tout en maintenant la tension de la courroie dans ces conditions, serrer l'écrou 3 avec un couple de 40 Nm au moyen d'une autre clé dynamométrique, et ce après avoir remonté la poulie motrice.

Tourner le vilebrequin de quelques tours et vérifier que la tension obtenue corresponde bien à ce qui est décrit ci-dessus.

Le contrôle doit être effectué avec le mesureur de la tension spécifique Nippon Denso (à la moitié de la partie la plus longue de la courroie), la valeur relevée a) et le moteur froid doit être de 15±2Kg.






A = Soupape d'admission


B = Soupape d'échappement

Mettre le piston 1 (côté volant) au point mort haut.

Vérifier l'équilibrage des soupapes d'admission et d'échappement A et B en plaçant les palpeurs des deux micromètres sur les coupelles des soupapes.







Calage de la distribution - Angles

Lorsque l'on tourne le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre, il est possible de déterminer les valeurs des angles

S = Piston au point mort haut

I = Piston au point mort bas

α = Ouverture soupape admission

 β = Fermeture soupape admission

γ = Ouverture soupape échappement

δ = Fermeture soupape échappement

Angles de calage de la distribution de fonctionnement (jeu soupapes = 0.25 mm)

 α = 16° avant S

 β = 36° après I

Angles de calage de la distribution pour contrôle (jeu soupapes = 2 mm

α = 21° apres **S**

 β = ferme sur T

= 2° après 1 = 20° avant **s**

Angles de calage de la distribution de fonctionnement LDW 1204/ (jeu soupapes= 0.25 mm)

2 = 10° avant **S**


 $\beta = 2^{\circ}$ après I

56° avant I = 16° après S


Angles de calage de la distribution pour contrôle LDW 1204/T (jeu soupapes = 2 mm)

C = 31° après **S**

 β = 1° après I








RÉGULATEUR DE VITESSE

Il est du type mécanique à masselottes, logé dans une niche latérale de la culasse; il est directement commandé par l'arbre à games

Légende:


- 1 Crapaudine
- 2 Manchon
- 3 Support avec les quatre masselottes

Note: Dans les moteurs avec ralenti/maximum (voir fig. 49) les masselottes sont plus légères de 25%.



Pièces le composant

- 1 Bague pare-huile
- 2 Vis
- 3 Couvercle
- 4 Bague OR
- 5 Roulement à billes
- 6 Plaquette
- 7 Vis
- 8 Support avec masselottes
- 9 Manchon
- 10 Crapaudine




Leviers du régulateur de vitesse

Dévisser l'axe qui le fixe à la culasse.

Pour l'enlever comme sur la figure, il faut démonter l'arbre à cames; le st toutefois possible de le démonter en desserrant le correcteur de couple du côté boîte accélérateur.

Avant de le remonter, contrôler la valeur **A** (45÷46 mm) et le parallélisme de 2 patins **B** qui ne doit pas dépasser 0,05 mm.


Note: Il existe 5 types de ressort régulateur C; ils changent en fonction du réglage du moteur: ressort standard pour 3600 tr/min et 3000 tr/min; pour 2400/2600 tr/min; pour 1800 tr/min et pour 1500 tr/min.



Leviers du régulateur de vitesse pour Groupes électrogènes

Sur la vue en coupe des leviers, on voit les 4 roulements à billes A qui sont montés sur les moteurs pour groupes électrogènes réglés à 1500÷1800 tr/min ainsi que dans d'autres applications particulières (sur demande).





Régulateur de vitesse - Cylindre pour ralenti et maximum

Dans les applications pour auto-traction, le ressort du régulateur **C** (fig. 45) est remplacé par un dispositif (cylindre) qui permet d'obtenir un régime constant au ralenti et au régime maximum

Composants:

1 Ecrou

5 Rondelle butée


2 Ressort du ralenti

6 Bague élastique

3 Ressort du maximum 4 Petit cylindre **7** Axe

Note: Il existe six ressorts de régime maximum de couleurs différentes, et ce pour les reconnaître en fonction des six réglages prévus.

Couleur rouge pour 3000 tr	min,
Sans couleur pour	/min/,
Couleur noire pour3600 tr	4 pa in,
couleur orange pour	min,
Couleur blanc pour 4200 tr	
Couleur verte pour	
Couleur marron pour 4500 tr	/min.



Remontage du régulateur de vitesse

Prudence - Avertissement

Pendant le remontage s'assurer de l'intégrité des composants et vérifier qu'ils fonctionnent correctement.

Le mauvais fonctionnement du régulateur de tours peut provoquer des dommages sérieux au moteur et aux personnes qui se trouvent à proximité.

Remonter en suivant l'ordre inverse de la fig. 44.


Lorsque l'on introduit le support dans l'arbre à cames, faire en sorte que les quatre masselottes entrent ouvertes de façon à ce qu'elles puissent recevoir le manchon et se refermer sur celui-ci.

Contrôler que les bagues d'étanchéité du couvercle soient intactes.

O Serrer les trois vis avec un couple de 10 Nm.

Note: Une fois le régulateur de vitesse monté, le jeu axial de l'arbre à cames doit être nul.






Démontage de la pompe à huile

La pompe à huile ne doit être démontée qu'en cas de nécessité absolue.

Pour son extraction, il est nécessaire que la clavette A passe dans l'encoche B. Pour ce faire, il suffit de placer le 1er cylindre (côté) volant) au P.M.H.




Remontage de la pompe à huile

Les rotors de la pompe doivent être accouplés au même (voir repères 2 et 3).

Remplacer la bague 1.

- O Serrer les vis de fixation au carter avec un couple de 25 Nm et celles de plaque avec un couple de 10 Nm.
- Ovoir page 69 pour les caractéristiques de la pompe à huile.



Couvercle de culasse

Les organes de commande du moteur se trouvent tous sur la culasse)


Vne partie du conduit de lubrification de l'arbre à cames et de conduit des culbuteurs et une partie du système d'échappement du mateur se trouvent dans le couvercle.

Łégende:

- 1 Indicateur de pression de l'huile
- 2 Conduit de lubrification des culbuteurs
- 3 Conduit de lubrification de l'arbre à cames
- 4 Manchon d'évacuation de l'huile du dispositif reniflard dans carter
- 5 Soupape reniflard avec grille pour décantation de l'huile.

Note: Lors du remontage du couvercle, vérifier que le manchon d'échappement en caoutchouc 4 entre bien dans son logement sur la culasse.






Joint du couvercle de la culasse

Le joint du couvercle de la culasse A garantit l'étanchéité du circuit de lubrification de l'arbre à cames et de l'arbre des culbureurs. Le remplacer à chaque démontage et le monter avec soin en faisant particulièrement attention aux points 1 et 2 où il est conseille de mettre quelques gouttes de produit scellant au silicone pour plus de sécurité.

O Serrer les vis du couvercle avec un couple de 9 11m



Soupape de limitation de la dépression


Pièces la composant:

- 1 Ecrou
- 2 Douille de fixation
- 3 Corps pompe
- 3 Corbs bombe
- 4 Membrane
- **5** Coupelle
- 6 Bague quicklok
- 7 Bague OR
- 8 coupelle
- **9** Bague OR
- 10 Coupelle d'étanchéité soupape
- 11 Ressort
- 12 Sortie du gaz évacué
- 13 Retour du gaz évacué au moteur


La soupape de limitation de la dépression est un dispositif de

sécurité du moteur.

Elle sert à limiter la dépression chaque fois que cette dernière tend à augmente, sans elle et en cas de filtre à air encrassé, l'huile contenue dans le carter peut être aspirée dans le collecteur d'admission et provoquer l'emballement du moteur.








Reniflard pour LDW 502

Dans les moteurs LDW 602-702-903-1003-1204-1204/T, les gaz d'évent sortent par le couvercle de la culasse (Fig. 53, 54). Dans le moteur LDW 502, les gaz d'évent sortent directement du carter à travers le couvercle 1.


Enlever le couvercle et contrôler que le reniflard et la grille de décantation de l'huile soient en bon état.



Jeu soupapes/culbuteurs

Effectuer le réglage à moteur froid: porter le piston de chaque cylindre au point mort haut de compression et régler le jeu **A** à 0,20 mm pour les deux soupapes d'admission et d'échappement.

Par commodité, le contrôle du jeu B est aussi accepté; dans ce cas, sa valeur est de 0.15 mm




Tige raccordement pompes/injecteur

Selon le type de moteur, il raccorde et commande le débit de deux, trois ou quatre pompes/injecteur.

Pour chaque pompe/injecteur B, les vis 1 et 2 sont solidaires de leur levier de commande de débit; les dévisser et décrocher le ressort 3. Lors du remontage, serrer les vis 1 et 2 avec un couple de 1,1 Nm; s'assurer qu'elles se bloquent sur le levier B de chaque pompe/injecteur et non pas sur la tige A.

- ⇒ Voir page 83 pour l'égalisation du débit des pompes à injection.
- → Voir page 95 pour le calage de la pompe d'injection avec régulateur de vitesse.




Tuyaux d'alimentation et embouts pour pompes/injecteur

Lorsque les tuyaux d'alimentation A sont enlevés avec les embouts B, faire attention à ce que les bagues C restent bien dans leurs sièges.

 Lors du remontage, serrer les vis des embouts avec un couple de 4 Nm.






Soupape de non retour pompe/injecteur

La soupape de non retour **A** permet un arrêt immédiat du moteur à chaque fois que le stop est actionné.

Dimensions (mm):

LDW 502 - 602 - 903 - 1204			
В	D	≥ C	
1,0÷1,85	5,25÷6,0	7,0÷7,1	
	LDW 1204/T		
В	D (F	
0,5÷1,15	5,95÷6, 5	7,0÷7,1	

Note: Si la valeur de **B** n'est plus ce qu'elle doit être, les deux bagues **C** ne subissent plus l'aplatissement nécessaire à garantir l'étanchéité; une éventuelle perte de carburant risque alors de polluer l'huile de ubrification avec pour conséquence l'endommagement du moteur. **F** = joint métallique.



Démontage de la pompe/injecteur

Lorsqu'il est nécessaire de démonter (non pas remplacer) la pompe injecteur, procéder de la façon suivante pour éviter de devoir contrôler de nouveau l'avance à l'injection:

★ourner le vilebrequin jusqu'à ce que le rouleau 1 se trouve sur le sommet de la came d'injection 2; introduire alors une goupille dans l'orifice 3 et revenir sur le rayon base de l'arbre à cames.

De cette façon, le réglage de l'avance 4 reste étalonné .

Note: Si plusieurs pompes/injecteur doivent être démontées, les remonter (chacune avec leur propre poussoir 5); avant de les remonter, lubrifier le poussoir aux deux extrémités avec de l'huile MOLYSLIP type AS COMPUND 40.




Dévisser les écrous des supports qui fixent le groupe des culbuteurs à la culasse.

O Lors du remontage, les serrer avec un couple de 40 Nm.

L'axe, creux en son centre pour permettre la lubrification, est clos à ses extrémités par deux bouchons.

Note: Il est possible de démonter le groupe des culbuteurs sans toucher les pompes/injecteur.





Axe des culbuteurs - Démontage et remontage

Pour sortir l'axe 1 du support 2, il faut ôter la goupille 3 en la trépanant avec un foret de 4 mm.


Lors du remontage, introduire une nouvelle goupille et faire en sorte qu'elle soit enfoncée de **A** (0÷1 mm) par rapport à la surface du support.

Contrôler l'état d'usure de l'axe (diam. **B**) ainsi que celui des orifices des culbuteurs (diam. **C**).

Oter les bouchons de fermeture des extrémités 4 et nettoyer soigneusement l'intérieur.

Dimensions (mm):

	mm	C-E		C-B limite usure
Α	0 ÷ 1,00	1	$\sqrt{}$	
В	17,989 ÷ 18,000	0,015 ÷	0.044	0.000
С	18,015 ÷ 18,030	0,019 ÷	0,041	0,090



Arbre à cames Démontage

Dévisser les vis et enlever le couvercle 1.


Contrôler que la bague d'étanchéité 2 soit en bon état.

Oter le poussoir de la pompe d'alimentation.

Extraire l'arbre à cames en poussant et tournant.

Mote: L'excentrique de commande de la pompe d'alimentation 3 ne fait pas partie intégrante de l'arbre à cames mais il est appliqué sur ce dernier et fixé par une vis.

O En cas de remplacement, serrer la vis de l'excentrique avec un couple de 80 Nm.



Arbre à cames - Contrôle du diamètre intérieur des logements et des portées

Mesurer les diamètres des logements avec un comparateur pour intérieurs et les portées de l'arbre à cames avec un micromètre pour extérieurs.




75

Arbre à cames et logements - Dimensions des portées (mm)


А	В	A-B	A-B limite usure
37,035 ÷ 37,060	36,975 ÷ 37,000	0,035 ÷ 0,085	0,170

Note: Les diamètres des portées des arbres à cames et des logements correspondants ont la mêrre valeur pour tous les moteurs de la série (LDW 502-602-702-903-1003-1204-1204/T-1404).



Contrôle de la hauteur des cames

Utiliser un micromètre pour extérieurs.



77

Hauteur cames admission, échappement et injection pour LDW

A1 = Admission 1er cyl.

A2 = Admission 2^{ème} cyl.

 $\mathbf{A3}$ = Admission $3^{\text{ème}}$ cyl.

I1 = Injection 1^{er} cyl.

12 = Injection 2^{ème} cyl.

I3 = Injection 3^{ème} cyl.

S1 = Echappement 1^{er} cyl.

\$2 = Echappement 2^{ème} cyl.

S3 = Echappement 3^{ème} cyl.

H =29,598÷29,650 mm (hauteur cames admission et échappement)

 $H1 = 28,948 \div 29,000 \text{ mm}$ (hauteur cames injection)


Tous les moteurs de la série ont les cames d'admission, d'échappement (sauf LDW 1204/T) et d'injection avec la même hauteur de **H** et **H1**.

Pour 1204/T, **H** (admission) = 29,438÷29,490 mm,

H (échappement) = $29,778 \div 29,830$ mm.

Si l'usure des cames dépasse de 0,1 mm la valeur minimum donnée de **H** et **H1**, remplacer l'arbre à cames.






CULASSE - démontage

Important

Ne pas démonter à chaud pour éviter les déformations

Si une déformation de plus de 0,10 mm est constatée, l'aplanir par rectification en éliminant au maximum 0,20 mm de métal.

⇒ Voir page 57 pour le serrage de la culasse.




Soupapes

Pour démonter les soupapes, il faut enlever les demi-cônes, mettre une cale sous le champignon de la soupape et appuyer avec force sur la coupelle supporte-ressort supérieure (voir figure).


Légende:

- 1 Tige souppe
- 2 Joint d'étanchéite
- 3 Bague supporte essort inférieure
- 4 Resort
- 5 Bague supporte-ressort supérieure
- 6 Demi-cônes



Démontage du joint d'étanchéité se trouvant dans les guides de soupapes

Pour éviter la déformation du joint d'étanchéité lors de son montage dans le guide soupape, l'introduire dans l'outil **2** réf. 7107-1460-047 et procéder comme indiqué sur la figure en s'assurant que le joint **1** repose sur son plan d'appui.




Ressorts des soupapes

Mesurer la longueur libre avec un pied à coulisse.

Longueur libre A = 46 mm.

Note: Si la dimension **A** est inférieure à 43,5 mm, remplacer le ressort.





Soupapes - Caractéristiques

Soupape d'échappement A

Tige et champignon sont faits de deux matériaux différents

- 2 Tronçon soudé
- 3 Tronçon chromé
- 4 Tronçon de matériau: X 45 Cr Si 8 UNI 3992
- 5 Tronçon de matériau: X 70 Cr Mn NI N 216 UNI 3992

	502-602-903-1204-1204/T	702-1003-1404	α
D	29,00	30,20	45° 30' ÷ 45° 45

Soupape d'admission B

Matériau: X 45 Cr Si 8 UNI 3992

1 = Tronçon chromé

	502-602-903-1 20 4-1204/T	702-1003-1404	α ,
С	33,00	34,40	60° 30' ÷ 60° 45'



Les guides d'admission et d'échappement sont tous les deux en fonte grise à matrice perlitique phosphoreuse et ils ont les mêmes dimensions:

Dimensions (mm)

Α	В	С	D	E
36,4÷36,6	11,045÷11,054	11,000÷11,018	5,80÷6,20	9,75÷9,85

Note: Les guides ayant un degré de pré-finition, <u>ils ne doivent plus</u> <u>être usinés après leur enfoncement</u>.

Des guides soupapes avec diamètre extérieur ${\bf B}$ majoré de 0,5 mm sont prévus.

Guides soupapes - Montage


Enfoncer les guides avec un poinçon en tenant compte de la valeur de **A** par rapport au plan de la culasse.


Dimensions (mm):

Α	В	С
39,5 ÷ 40,0	7,005 ÷ 7,020	6,960 ÷ 6,990


Jeux (mm):

 $(B-C) = 0.015 \div 0.050$ (B-C) limite usure = 0.10










Sièges et logements des soupapes - Dimensions

LDW 502-602-903-1204-1204/T			
	mm	α	α
Α	34,020÷34,045		
В	34,106÷34,115	44° 53' ÷ 45°	59 %53 ' ÷ 60 °
С	30,020÷30,041	44 53 ÷ 45	59 53 ÷ 600
D	30,108÷30,116		
LDW 702 - 1003 - 1404			
	mm	α	α1
Α	35,220÷35,245	7	Y'
В	35,306÷35,315	140 521 . 459	59° 53' ÷ 60°
С	31,220÷31,241	44° 53' ÷ 45°/	59 53 ÷ 60°
D	31,308÷31,316		

Enfoncer les sièges dans eurs logements

Note: Les sièges ayant un degré de pré-finition, ils ne doivent plus être usinés.




Emboîtement des soupapes et largeur d'étanchéité des sièges

Dimensions (mm):

LDW 502-602-903-1204-1204/T			
	mm	limite usure	
D	0,5÷0,8	1,1	
S	1,6÷1,7	2,0	
LDW 702 - 1003 - 1404			
	mm limite usure		
D	0,7÷1,0	1,3	
S	1,6	2,0	

Roder les soupapes sur leurs sièges avec de la poudre émeri fine. Après le rodage, contrôler l'emboîtement des soupapes D par rapport au plan culasse ainsi que la largeur d'étanchéité du siège S.






PRÉCHAMBRE DE COMBUSTION

Légende:

- 1 Préchambre de combustion
- 2 Bougie de préchauffage
- 3 Frette de fixation de la préchambre
- 4 Culasse


Le remplacement de la préchambre de combustion ne fait pas partie des opérations de réparation normales du moteur; cependant, dans le cas où la nécessité se présenterait, procéder comme suit.



Extraction de la frette de la préchambre de combustion

Avant de sortir la préchambre, il aut dévisser la frette qui la fixe à la culasse.

Utiliser la clé spécifique (1, ref. 7) 07-1460-027 et dévisser la frette 2.



Préchambre de combustion - Extraction


Avant d'extraire la préchambre de combustion, ôter la bougie de préchauffage.

Visser l'outil 1 matr. 7107-1460-030 dans la préchambre.

Pousser le battant 2 vers le haut avec force et enlever la préchambre

Note: Les typologies des préchambres de combustion sont différentes pour les divers moteurs comme décrit ci-dessous.

- LDW 502
- LDW 602-903-1204-1204/T
- LDW 702-1003-1404.



93

Préchambre de combustion - Remontage

Sur le côté, la préchambre possède un orifice dans lequel doit entrer la bougie de préchauffage **2.**


Lors du remontage, il faut orienter l'orifice de la préchambre vers celui de la bougie.

Pour être sûr que les deux orifices coïncident, introduire l'outil 1 réf. 7107-1460-031 dans l'orifice de la bougie.

- O Lors du remontage, serrer la frette en deux temps:
 - 1er serrage avec un couple de 100 Nm.
 - 2^{ème} serrage avec un couple de 180 Nm.

Contrôler le dépassement A qui doit être de 3,68÷4,1 mm.





Carter moteur, dépose

Danger - Attention

L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.

Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.

Ne pas vidanger l'huile épuisée dans l'environnement, car elle a un haut niveau de pollution.

Oter les vis de fixation.

Introduire une lame 1 dans la zone des paliers avant et arrière.


Décoller le silicone des caoutchoucs d'étanshéité des paliers.

Lors du remontage, distribuer le silicone du type. Dow Corning 7091" comme sur la figure.

O Lors du remontage serrer les vis 10 Nm

Avant de procéder au démarrage du moteur s'assurer que :

- 1) le bouchon de vidange de l'huje du carter est serré correctement
- 2) d'avoir effectué le ravitaillement avec la quantité d'huile requise pour le moteur concerné (cf. page 26).



PISTON


Démonter le couvercle de la tête de bielle.

Enrever le groupe piston et bielle.

Note: Le piston du LDW 502 se différencie du piston du LDW 602 par la chambre de combustion.

Le piston du LDW 1204/T se différencie de celui du LDW 1204 par la niche de passage du pulvérisateur de refroidissement et par un insert dans la rainure du premier segment.


Pour les moteurs LDW 702-1003-1404 la chambre de combustion est de type Ricardo.



Démontage et remontage des circlips de l'axe

Extraire le circlips en utilisant un outil à pointe dans la gorge A. Au moment du remontage introduire les circlips avec les pointes tournées vers le bas à l'intérieur des angles ($\alpha = 15^{\circ}$).





Piston, démontage et contrôle

Enlever les circlips et sortir l'axe, cf. la fig. 101. Enlever les segments et nettoyer les rainures.

Mesurer le diamètre Q à la cote A de la base de la jupe (A mm).

Si l'usure du diamètre dépasse de 0,05 mm la valeur minimum indiquée, remplacer le piston et les segments.

Note: Les majorations prévues sont de 0,50 et de 1,00 mm.

Piston, classe


Les pistons, selon leurs valeurs diamétrales sont divisés en classes : A, B, C. Ces références sont indiquées sur le ciel du piston (Cf. fig. 100).

			<u> </u>
	LDW 502-602-903-1204-1204/F		
Classe	Ø Cilindres - mm	Ø Pistons mm	Jeu - mm
Α	71,990÷72,000	71,930÷71,940	V
В	72,000÷72,010	71,940÷71,950	0,050÷0,070
С	72,010÷72,020	71,950÷74,960	
	LDW 702 1003 1404		
Classe	Ø Cilindres - mm	Pistons - mm	Jeu - mm
Α	74,990÷75,000	74,930÷74,940	
В	75,000÷75,010	74,940÷74,950	0,050÷0,070
С	75,010÷75,020	74,950÷74,960	


Fourniture des pistons :

Les piston de diamètre à la valeur nominale sont fournis seulement dans la classe **A**.

Les pistons majorés de 0,50 et 1,00 mm sont fournis avec la référence de la majoration sur le ciel : Ø 72,5 - Ø 73 pour les moteurs LDW 502-602-906-1204-1204/T et Ø 75,5 - 76,0 pour les moteurs LDW 702-1003-1404.








Pistons - Poids

Afin d'éviter les déséquilibres, il est nécessaire de peser les pistons avant de les remplacer.


La différence de poids ne doit pas dépasser 4 g.



Segments - Distances entre les extremités

Introduire chaque segment dans le cylindre et mesurer la distance entre les extrémités A.


segments	A	limite usure
1°	0,25-0.45	
2°	0,25;0.45	1.0
3° (0,20÷0,45	



Segments, Jeux entre les rainures (mm)

Α	0,090÷0,125
В	0.050÷0,085
С	0,040÷0,075





Segments, ordre de montage

A = 1^{er} segment (intérieur conique et torsionnel)


B = 2^{ème} segment (intérieur conique et torsionnel)

C = 3^{ème} segment racleur


D = Zone chromée

Note: Si la surface d'un segment porte une inscription, monter cette

surface tournée vers le haut.



Piston - Remontage



Avant le montage huiler l'axe, le piston, le cylindre et le coussinet de la tête de bielle.


Accoupler le piston avec la bielle en introduisant l'axe du piston, après l'avoir lubrifie, par une simple pression du pouce.

Introduire les deux bagues de blocage de l'axe du piston et s'assurer qu'elles soient bien logées dans leurs sièges (voir fig. 101).

Introduire le piston dans le cylindre en utilisant une pince serrecollier de façon à ce que la chambre de combustion A aille se trouver directement sous la préchambre correspondante de la cy (asse

Accouple He groupe piston/bielle au vilebrequin.

Voir Fig. 115-116 pour le serrage de la tête de bielle.




Dépassement du piston et jeu mort

Déterminer la valeur de **A** pour chaque piston en mesurant en 4 points différents et diagonalement opposés de la calotte du piston au plan du monobloc.

Pour la réalisation du jeu mort et donc choisir le joint de culasse il faut prendre en compte la valeur A du piston qui dépasse.





Joint de culasse

Important
Sortir le joint de culasse de son emballage uniquement au moment du montage.

Dans le point B du joint il y a des petits trous qui indiquent son


Choisir le joint approprié en sachant qu'à chaque valeur de A dans le tableau correspond un joint avec : aucun trou, un trou, deux trous, ou bien pour le 1404 un cran, deux crans trois crans.

La valeur de A se réfère à la figure 111.

Remplacer le joint chaque fois qu'il faut démonter la curasse.

LDW 502 - 602 - 903			
A (mm)	Nombre crans	Espace more	
0.97÷1.06	aucun trou	0.20.00	
1.07÷1.16	un trou	0/39÷0.48	
1.17÷1.25	deux trous	0.40+0.48	
	LDW 1204 - 1204 T		
A (mm)	Nombre crans	Espace mort	
0.97÷1.06	aucun trou	0.39÷0.48	
1.07÷1.16	un trou	0.39-0.46	
1.17÷1.25	deux trous	0.40÷0.48	
	(LDW) 702 - 1003		
A (mm)	Nombre crans	Espace mort	
0.82÷0.91	aucun trou	0.54÷0.63	
0.90 1.01	un trou	0.0 . , 0.00	
1.02÷1.10	deux trous	0.55÷0.63	
LDW 1404			
A (mm)	Nombre crans	Espace mort	
0.82÷0.91	un cran	0.52÷0.61	
0.92÷1.01	deux crans	0.0270.01	
1.02÷1.10	trois crans	0.53÷0.61	






Serrage de la culasse

Utiliser une clé dynamométrique équipée d'un outil pour serrages angulaires.

Mesurer la longueur de chaque vis (longueur not male = 89,5-90,5 mm); si elle dépasse 92 mm, remplacer la vis.

Procéder comme suit.



114

Phases de serrage de la culasse pour LDW 502-602-702-903-1003

Important

Une fois que l'opération de serrage de la culasse a été exécutée correctement, il n'est pas prevu de resserrer celle-ci si ce n'est en cas d'un nouveau démontage.

Avant montage l'est conseillé de lubrifier la tige et le dessous de la tête des vis avec de l'huile SPARTAN SAE 460.

A = Pour LDV 502-602-702

B = Pour LDW 903 1003

Les boulons doivent être serrés en deux phase en suivant l'ordre numérique indiqué sur la figure:

1^{the} phase = 50 Nm

phase = Effectuer une rotation de la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

3eme phase = Effectuer une autre rotation de la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.


Pour LDW 502 avec carter moulé sous pression (aluminium):

Avec boulons de serrage de la culasse H: 1ère phase = 60 Nm

Avec boulons 8,8: 1ère phase = 40 Nm

2^{ème} phase = Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.

3ème phase = Continuer à tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.



Phases de serrage de la culasse pour LDW 1204-1204/T-1404


Les boulons doivent être serrés en deux phase en suivant l'ordre numérique indiqué sur la figure:

1^{ère} phase = 50 Nm

2ème phase = Effectuer une rotation de la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

3ème phase = Effectuer une autre rotation de la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.





BIELLE

Prudence - Avertissement

Pendant le montage des coussinets de la tête de bielle il est recommandé de nettoyer soigneusement les pièces et de lubrifier abondamment pour éviter les grippages au premier démarrage.

Coussinet tête de bielle


Après d'avoir découplé la bielle du vilebréquin effectuer les contrôles suivants.

Lors du remontage, les deux entailles de centrage A et B doivent se trouver du même côté.

O Serrer les vis du couvercle tête de bielle simultanément avec un couple de 40 Nm.

Note: Le coussinet de tête de bielle est fourni aussi bien à la valeur nominale qu'avec cote diminuée de 0,25 et 0,50 mm.

Dans le moteur LDW 502 avec carter moteur en alliage léger, la bielle est en aluminium et elle est sans coussinet de pied ni de tête de bielle.



Bielle - poids

Pour éviter les déséquilibres, il est nécessaire de peser les bielles avant de les remplacer.

différence de poids ne doit pas dépasser 10 g.

Il est possible de peser la bielle, le piston et l'axe pré-assemblés ; la différence de poids ne doit pas dépasser 14 g.




Dimensions (mm):

= 126,48÷126,52 $= 106,98 \div 107,02$ (pour LDW 502) $= 18,015 \div 18,025$ (pour LDW 702-1003-1204/T-1404) $= 20,015 \div 20,025$ $= 40,021 \div 40,050$ (avec coussinet serré à 40 Nm) $= 17,996 \div 18,000$ $= 19,996 \div 20,000$ (pour 702-1003-1204/T-1404) $= 50,900 \div 51,100$ $= 54,000 \div 55,100$ (pour 702-1003-1204/T-1404) $(B-D) = 0.015 \div 0.039$ **(B-D)** limite usure = 0,060

Note: Lorsque l'on enfonce le coussinet du pied de bielle, s'assurer que les deux orifices de lubrification coïncident.

119





Alignement bielle


Utiliser un pied à coulisse avec plan de comparaison ou un comparateur comme sur la figure.

Contrôler l'alignement des axes en utilisant l'axe de piston, le jeu A = 0,015 mm; limite 0,030 mm.


De petites déformations peuvent être corrigées sous une presse en agissant avec des pressions progressives.



CYLINDRES



72,000 mm pour moteurs LDW 502-602-903-1204-1204/T 75,000 mm pour moteurs LDW 702-1003-1404.



123


122

Classe des cylindres

Les repères des classes des cylindres (A,B,C) sont gravés à l'intérieur même du piston alors que ceux des cylindres se trouvent sur le bloc moteur aux points indiqués par les flèches (voir figure).

Note: Pour le moteur LDW 502 avec carter moteur en aluminium, il est possible de rectifier les cylindres en fonte normalement aux cotes majorées de 0,5 et 1,0 mm.

Il n'est pas prévu de remplacer les cylindres.



Rugosité des cylindres

Prudence - Avertissement


Il est interdit de repasser les surfaces internes des cylindres avec de la toile émeri.

L'inclinaison des traces croisées d'usinage doit être comprise entre 45° et 55°: elles doivent être uniformes et nettes dans les deux directions.

La rugosité moyenne doit être comprise entre 0,5 et 1 µm.

Toute la surface du piston intéressée par le contact avec les segments doit être usinée avec la méthode plateau.






Paliers centraux

Les couvercles des paliers centraux sont marqués avec des références qui peuvent être des numéros comme sur la figure ou bien des poinçonnages.

Les mêmes références sont indiquées sur le carter moteur.

Accoupler les couvercles portant les mêmes numéros et qui sont du même côté; dans tous les cas, faire référence aux deux encoches de centrage du coussinet qui doivent se trouver du même côté.

O Serrer les boulons simultanément avec un couple de 60 Nm.



Paliers avant et arrière

i Important

Avant le serrage définitif et après serrage contrôler avec une barre rectifiée la coplanarité entre les plans.


Lors du remontage du palier arrière 1, remplacer les joints en caoutchouc latéraux 2 en tenant compte du fait que les dépassements A et B du palier doivent être de 0,5÷1.0 mm; couper l'éventuel surplus.

Procéder de la même façor avec le palier avant.

Pour introduire les paliers dans le carter moteur, interposer entre leurs surfaces deux l'amelles en acier **C** et **D** de 0,1 mm d'épaisseur, réf. 7407/1460-053.

O Serrer les boutons avec un couple de 60 Nm.

Note: Il est conseillé de mettre quelques gouttes de produit scellant au silicone sur le plan de coupe du joint 2.



Contrôle du jeu entre les coussinets et les portées de palier


Utiliser du fil calibré **A** type "Perfect Circle Plastigage" et le mettre avec un peu de graisse au centre du demi-coussinet.

O Serrer les boulons avec un couple de 60 Nm.

Relever la valeur du jeu en contrôlant l'écrasement du fil au moyen de la règle graduée fournie avec le fil que l'on trouve habituellement dans le commerce.

→ Pour les valeurs des jeux entre les portées de palier, les portées des boutons de manivelle et les coussinets correspondants, voir page 64.





Pulvérisateurs de refroidissement des pistons

Prudence - Avertissement
Le piston possède un orifice lui permettant, jors de son mouvement du haut en bas et vice versa, de ne pas entirer en contact avec le pulvérisateur.

Au remontage du pulvérisateur, le positionner de telle sorte qu'il se trouve bien au centre de l'orifice lors du passage du

On les trouve dans le moteur suralimenté LDW 1204/T et ils sont placés près des paliers.

Légende:

- 1 Rondelle
- 2 Pulvérisateur
- 3 Rondelle
- 4 Raccord (serrer à 12 Nm)
- 5 Soupape (pression ouverture #1)1.2 bar)
- 6 Ressort

Caractéristiques (nnn):

Α	B	С	D	α
0,80÷0,85	34	150	16	5°


133

Demi-bagues d'épaulement

Mettre un peu de graisse de façon à ce qu'elles restent dans leur togement pendant le montage.

Les demi-bagues doivent être montées avec les rainures A placées comme sur la figure.

Epaisseur demi-bagues = 2,31÷2,36 mm; elles sont fournies comme pièces de rechange avec des cotes majorées de 0,1 et 0,2 mm.




Jeu axial du vilebrequin

Après avoir serré les paliers, mesurer le jeu axial A entre l'épaulement du vilebrequin côté volant et les demi-bagues du palier.

Rif.	Jeu	limit
A mm	0,130÷0,313	0,5
B mm	23,05÷23,10	23,50

Si le jeu n'est pas compris entre les valeurs données, contrôler la valeur de B et monter éventuellement des demi-bagues à cote majorée.





Demi-bagues d'épaulement, cotes majorées

Dimensions (mm):

	С	B**	A*
Std	22,787÷22,920	23,050÷23,100	\nearrow
1 ^a	22,987÷23,120	23,250÷23,300	0
2 ^a	3,087÷23,220	23,350÷23,400	0,130÷0,313
3 ^a	23,187÷23,320	23,450÷23,500	
	•	1/	

- * A de fig. 134.
- ** **B** de fig. 135.

En rectifiant **B** selon les données du tableau, il est possible de monter les demi-bagues suivantes:

1ère majoration: Demi-bagues 1 et 2 +0,10 mm sur les deux


côtés du support

2ème majoration: Dem bagues 1 et 2 +0,10 mm d'un côté du

support et + 0,20 mm de l'autre côté

3ème majoration: Demi-bagues 1 et 2 +0,20 mm sur les deux

côtés du support



Bagges d'étanchéité à l'huile avant et arrière du vilebrequin

Prudence - Avertissement

Les bagues peuvent s'endommager si la température ambiante est inférieure à -35°C.

bague d'étanchéité à l'huile avant 1 est introduite dans le couvercle de la pompe à huile et la bague arrière 2 se trouve dans la bride côté volant.

Si elles sont déformées, durcies ou abîmées, les remplacer.

Pour effectuer leur remplacement:


- Nettoyer soigneusement leur logement
- Tremper les bagues dans de l'huile moteur pendant environ une demi-heure.
- Les enfoncer dans leur logement avec un tampon en exerçant une pression uniforme sur toute la surface frontale; faire en sorte que les deux surfaces **A** et **B** se trouvent sur le même plan.
- Remplir l'intérieur avec de la graisse et lubrifier la lèvre d'étanchéité avec de l'huile dense.

Note: Si une perte d'huile apparaît dans la zone d'étanchéité des bagues 3 et 4 (zones trempées du vilebrequin) avant d'effectuer la révision du moteur, il est possible de remédier à cet inconvénient en remplaçant les bagues et en les poussant vers l'intérieur de 2 mm de plus que celles qui étaient montées auparavant.

Si les bagues sont noires, cela signifie que les zones 3 et 4 du vilebrequin sont trempées; dans ce cas, il est nécessaire de remonter des bagues de même couleur.

Si les bagues sont marron, les zones 3 et 4 ne sont pas trempées et il faut remonter des bagues marron.





Conduits de lubrification du vilebrequin

Danger - Attention

Si vous utilisez l'air comprimé pendant les opérations de réparation, portez des lunettes de protection.


A = Vilebrequin LDW 502B = Vilebrequin LDW 602-702

Mettre le vilebrequin dans un bain de petrole.


Oter les bouchons et nettoyer les conduits 1 et 2 ou bien 3 et 4 avec un objet pointu et souffler dedans avec de l'air comprimé.

Remettre les bouchons dans leur logement et venfier l'étanchéité.

Note: Le vilebrequin pour LDV 502 avec carter moteur en aluminium n'est pas interchangeable avec celui avec carter moteur en fonte.



Ntiliser un micromètre pour extérieurs.



A


Diamètres des tourillons et des manetons du vilebrequin

Dimensions:

LDW 502 - 602 - 903 - 1204 - 1204/T			
Rèf.	Tolérance	limit usure	
A (mm)	47,984÷48,000	47,900	
B (mm)	39,984÷40.000	39,900	
LDW 702 - 1003 - 1404			
Rèf.	Tolérance	limit usure	
Rèf. A (mm)	Tolérance 50,981÷51,000	limit usure 50,900	

142






Diamètres intérieurs des coussinets de palier et des manetons de vilebrequin

Dimensions (mm):

LDW	502 - 602 - 903	3 - 1204 - 1204/T
Rèf.	Tolérance	limit usure
C (mm)	48,016÷47,984	48,055
D (mm)	40,021÷40,050	40,190
	LDW 702 - 10	003 - 1404
Rèf.	Tolérance	limit usure
C (mm)	51,023÷51,059	51,698
D (mm)	40,021÷40,050	49,100

Les dimensions indiquées se rétèrent à des coussinets serrés.

⇒ Voir fig. 116 et 126 pour le couple de serrage.



Jeux entre coussinets et tourillons correspondants


yoir fig. 143

Dimenşions (mm):

LDW 502 - 602 - 903 - 1204 - 1204/T			
Rif.	Jeu	limit usure	
C-A (mm)	0,022÷0,074	0,200	
D-B (mm)	0,021÷0,066	0,130	
LDW 702 - 1003 - 1404			
Rif.	Jeu	limit usure	
C-A (mm)	0,023÷0,078	0,200	
D-B (mm)	0,021÷0,066	0,130	

Note: Il est prévu des coussinets de bielle et de vilebrequin avec des diamètres internes minorés de 0,25 et 0,50 mm.






Prise de force pompe hydraulique

A = Troisième prise de force

Il est possible de monter une pompe hydraulique 2P avec bridage Bosch et une du type 1PD sur la troisième prise de force. Il est possible d'obtenir une puissance de la troisième prise de force de 7 kW, correspondant à un couple de 37 Nm à 3600 tours/min (tours moteur).


Le rapport de transmission entre tours moteur/tours pompe est 1:0,5.




- 1 Manchon cannelé
- 2 Pignon denté
- 3 Bague d'étanchéité
- 4 Bride pour pompe hydraulique 1 PD
- 5 Bague d'étanché té

Note: Le manchon de comprend aussi l'excentrique de commande de la compe d'alimentation du carburant. Il est fixé avec la même vis que l'excentrique standard, son couple de serrage est de 80 Nm + 90°.

O Serrer le pignon 2 sur la pompe hydraulique à 45 Nm.








TURBOCOMPRESSEUR

Deux versions sont installées sur le moteur 1204/T:

Type TD 025 03C 2.8 pour réglages à 3600 tr/min Type TD 025 03C 2.0 pour réglages à 3000 tr/min.



Pièces composant le turbocompresseur



- 1 Tuyau flexible
- 2 Disp. actionneur
- 3 Collier
- 4 Corps turbine
- 5 Circlip
- 6 Colimaçon compresseur
- 7 Cale
- 8 Ecrou
- Loiou
- 9 Contre-écrou

 10 Arbre avec turbine
- 11 Segment
- 12 Pare-flamme
- 13 Roulement
- 14 0: 1:
- 14 Circlip
- 15 Cale
- 16 Segment
- 17 Déflecteur huile
- 18 Manchon butée
- 19 Bague O-Ring
- 20 Roylement butée
- 21 Bague butée
- 22 Roulement
- 23 Circlip
- 24 Circlip
- 25 Supports roulements

Essai de fonctionnement du turbocompresseur


Se procurer un manomètre avec échelle allant de 0 à 8 bars et le visser sur le trou **A** (M8) comme sur la figure, après avoir ôté le bouchon.

Mettre le moteur en marche, le faire chauffer pendant quelques minutes puis le porter à 3600 tr/min en puissance NB pour turbo compresseur type TD 025M 03C 2.8 et à 3000 tr/min en puissance NB, pour le type TD 025 03C 2.0.

La valeur de la pression de l'air de suralimentation devant être relevée est 0,87÷0,91 bar (655÷685 mm Hg).

Si la pression n'est pas comprise dans les limites de valeur requises, il faut régler la course de la tige de commande de soupape 8 (Waste gate), voir ci-dessous.

149



Contrôle, tarage du disp. actionneur - Réglage de la course de la tige de commande de la soupape " Waste gate "

Débrancher le tuyau 7 du côté compresseur.

En utilisant un raccord en **T**, brancher un manomètre **4** (échelle de zéro à 2 bars) et le tuyau d'arrivée de l'air comprimé avec réducteur **5**. La pression de l'air comprimé de la ligne doit être 1,5-2 bars.

Faire un trou **B** de 1,5 mm de diamètre dans le tuyau du manomètre pour permettre à une partie de l'air de sortir afin de stabiliser la pression dans le manomètre.

Placer un comparateur (6) de façon a ce que le capteur repose sur l'extrémité 2. En agissant sur le réducteur 5, envoyer de l'air au disp. actionneur de manière à faire avancer l'extrémité 2 de A (A=1 mm). La pression indiquée par le manomètre doit être 830÷890 mm Hg (1,11÷1,19 bar).

Si la pression est inférieure à cette valeur, agir de la façon suivante: Dévisser le contre-écrou 1.

Oter la goupille 9 et libérer la rige 8 de commande de la soupape "waste gate".

Tout en maintenant la tige immobile, visser l'extrémité 2 jusqu'à ce que la pression de tarage soit atteinte.

Pendant la rotation de l'extrémité 2, la tige ne doit subir <u>aucune</u> torsion.



CIRCUIT DE LUBRIFICATION





Danger - Attention


- Le moteur pourrait être endommagé s'il fonctionne avec une quantité insuffisante d'huile de lubrification. Il est également dangereux de fournir excessivement de l'huile de lubrification au moteur car une augmentation brusque des tours/minute du moteur pourrait causer sa combustion.
- Utiliser l'huile de lubrification appropriée afin de protéger le moteur. Rien n'influence plus le rendement et la durabilité de votre moteur que l'huile de lubrification utilisée.
- Si une huile inférieure est employée, ou si l'huile du moteur n'est pas changée régulièrement, il y aura augmentation des risques de grippage de piston, de calage des segments de piston et une usure accélérée de la chemise de cylindre, des roulements ou autres composantes mobiles.

Et dans ce cas la durée de service du moteur sera considérablement raccourcie.

 Il est recommandé d'utiliser de l'huile présentant la viscosité appropriée pour la température ambiente dans laquelle le moteur fonctionne.

Danger - Attention

- L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.
- Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.
- Ne pas vidanger l'huile épuisée dans l'environnement, car elle a un haut niveau de pollution.



Legende:


1 Pressostat

2 Tige culbuteurs

- 3 Portée bouton de manivelle
- 4 Cartouche filtre à huile
- 5 Portée de paller
- 6 Bouchon vidange huile
- 7 Jauge niveau huile
- 8 Reniflard

- 9 Bouchon remplissage huile
- 10 Arbre à came
- 11 Soupape réglage pression huile
- 12 Pompe à huile
- 13 Vilebrequin
- 14 Crépine admission huile
- 15 Turbo compresseur avec tuyaux (présent uniquement dans le moteur LDW 1204/T).






Crépine huile et tuyau de retour de l'huile dans le carter

Laver la crépine à huile 1 et le tuyau de retour de l'huile dans le carter 2 avec de l'essence; les souffler ensurte avec de l'air comprimé

Remplacer les bagues d'étanchéité 3 et 4 ainsi que le joint 5.

O Serrer le bouchon de vidange de l'huile avec un couple de 40 Nm.




Pompe à huile

La pompe à huile des moteurs LDW 502-602-903 a un débit inférieur à celle montée sur les moteurs LDW 1204-1204/T. Essai du débit pompe à huile à 1000 tr/min, temp. huile à 120°C.

Moteur	Débit (I/1')	Pression (bars)
502-602-702-903-1003	4÷4,3	2.25
1204-1204/7-1404	6÷6,5	3÷3,5

Essai du déloit à 3600 tr/min, température de l'huile à 120°C

Moteur	Débit (I/1')	Pression (bars)
502-602-702-903-1003	19,3	4 : 4 5
1204-1204/T-1404	28,5	4÷4,5




Pompe à huile - Jeu entre les rotors

Mesurer le jeu $\bf A$ entre les dents comme indiqué sur la figure; sa valeur maxi. est de 0,171 mm; jeu limite d'usure: 0,250 mm.

⇒ Voir page 42 pour le démontage et le remontage.





Soupape de régulation de la pression d'huile


Légende:

- 1 Soupape
- 2 Ressort
- 3 Joint
- 4 Bouchon

Longueur du ressort = 27,50÷27,75 mm

Souffler avec de l'air comprimé dans la siège de la soupape et nettoyer soigneusement toutes les pièces avant de les remonter.

Note: La soupape commence à ouvrir à la pression de 4,5÷5,5 bars.




Cartouche filtre à huile

Légende:

- 1 Joint
- 2 Plaque
- 3 Bague caoutchouc
- 4 Ressort
- 5 Elément filtrant
- 6 Soupape by-pass
- 7 Ressort

Caractéristique

Pression maxi, d'exercice:	7 bars
Pression maki:	20 bars
Degré de filt age:	15 µ
Tarage soupage by-pass:	1,5÷1,7 bar
Surface filtrante totale:	730 cm ²
Surface filtrante totale pour LDW 1204:	1450 cm ² .



Contrôle de la pression d'huile

Lorsque le remontage est terminé, ravitailler le moteur en huile, en carburant et en liquide de refroidissement.

Enlever le pressostat, monter un raccord et brancher un manomètre de 10 bars.


Mettre le moteur en marche et vérifier le comportement de la pression en fonction de la température de l'huile.

Note: A 900 tours/min et avec température de fonctionnement maxi. de 120°C, la pression de l'huile ne doit pas être inférieure à 1 bar.










Danger - Attention
Le circuit de refroidissement par liquide est sous pression. Ne faites pas de contrôle tant que le moteur n'a pas refroidi et même dans ce cas ouvrez le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion très prudemment.


En présence d'un électro-ventilateur ne vous approchez pas du moteur encore chaud car il pourrait se remettre en marche même s'il est arrêté.

Le liquide de refroidissement est polluant, il doit donc être mis à la décharge dans le respect de l'enyironnement.



- 1 Bouchon remolissage liquide
- 2 Bac d'expansion
- 3 Soupape thermostatique
- 4 Bloc cylindres
- 5 Thermostat témoin température du liquide
- 6 Pompe de circulation
- 7 Ventilateur
- 8 Radiateur
- 9 Echangeur de chaleur avec tuyaux (uniquement pour le moteur LDW 1204/T)





Contrôle d'étanchéité du radiateur et du bouchon du bac d'expansion

Oter le bouchon du bac d'expansion; contrôler que le liquide soit au


Remplacer le bouchon par un autre muni d'une pise pour pompe manuelle à air.

Comprimer l'air à la pression de 1 bar pendant deux/minutes environ.

Contrôler que le radiateur ne présente pas de pertes.

Le bouchon est équipé d'une soupape de dépression 1 et d'une de surpression 2.


Pression d'ouverture de la soupape de surpression. 0,7 bar.



Pièces composants la pompe de girculation du liquide de refroidissement

- 1 Couronne mobile
- 2 Joint d'étanchéité frontal
- 3 Corps de la pompe
- 4 Orifice d'évacuation
- **5** Roulement
- 6 Poulie
- 7 Arbre

Note: La pompe pour LDW 1204-1204/T-1404 se différencie de celle des autres moteurs de la série par la présence d'une bague placée entre la couronne mobile 1 et le joint 2.



Soupape thermostatique


- 1 Corps en acier inox ou bien en laiton
- 2 Bulbe du type à cire 3 Orifice de purge air

Caractéristiques:

Température d'ouverture: 83°÷87°C Course maxi. à 94°C 7 mm Recyclage de liquide 30÷80 l/h.

CIRCUIT ALIMENTATION / INJECTION





Circuit alimentation/injection

Légende:

1 Réservoir

2 Filtre carburant

3 Tuyau d'alimentation

4 Pompe d'alimentation

5 Pompe d'injection

6 Injecteur


7 Joint

8 Tuyau d'évacuation

9 Bouchon

10 Electrovanne

Note: Le réservoir avec filtre est fourni sur demande.




Filtre carburant détaché du réservoir (sur demande)

- 1 Vis purge air
- 2 Support
- 3 Cartouche
- 4 Joint en caoutchouc
- 5 Elément filtrant

Caractéristiques de la cartouche

⇒ Voir page 24 pour entretien.



Pompe d'alimentation

Légende:


- 1 Pompe alimentation
- 2 Poussoir
- 3 Bague d'étanchéité

La pompe d'alimentation est du type à membrane et elle est actionnée par un excentrique de l'arbre à cames, par l'intermédiaire d'un poussoir.

Elle est munie d'un levier externe manuel du combustible.

Caractéristiques:

à 1500 tr/mn de l'excentrique de commande, le débit minimum est de 75 l/h et la pression d'auto-réglage est de 0,55÷0,65 bar.



Dépassement du poussoir de la pompe d'alimentation

Le dépassement **A** du poussoir **2** du plan culasse est de 1,66÷2,18 mm.


Le contrôle doit être effectué lorsque l'excentrique 1 est au repos comme sur la figure.

O Bloquer simultanément les deux écrous de fixation de la pompe d'alimentation à 24 Nm.

Contrôler la longueur du poussoir et s'il n'a pas la bonne mesure, le remplacer.

Longueur du poussoir = 153,15÷153,35 mm






Pompe/injecteur

La pompe injecteur crée par LOMBARDINI est uniquement installée sur les moteurs de la série FOCS.

Le système d'injection comprend deux, trois ou guatre pempe/ injecteur semblables dont chacune d'elles alimente un cylindre.

Note: Sur les nouvelles pompes injection (pour mathicules et références voir le tableau à page 78) le piston plongeur a été modifié (voir fig. 174). A la suite de cette modification et d'autres, telles que l'élimination du bouchon 20, fig 169, la manière d'effectuer le contrôle de l'avance d'injection statique, fig. 187÷188 et celui du tarage injecteur, fig. 178 ont changé.




Pompe/injecteur, composants

- 1 Circlip
- 2 Poussoir
- 3 Coupelle de butée
- 4 Piston
- 5 Ressort
- 6 Vis
- 7 Support
- 8 Levier
- 9 Frette
- 10 Bague O'Ring
- 11 Cylindre
- 12 Clapet de refoul.
- 13 Joint
- 14 Ressort
- 15 Remplisseur
- 16 Goujon
- 17 Bague O' Ring
- 18 Clapet antiretour
- 19 Bague O' Ring
- **20** Bouchon (ancien type)
- 21 Joint métallique (nouveau type)

- A Frette
- B Bague O' Ring
- C Pulvérisateur
- **D** Entretoise
- E Tige de pression
- F Ressort
- G Cale de réglage
- I Corps
- L Hélice de contrôle
- **VI** Guide du piston
- O Lors du remontage de l'injecteur, serrer la frette A avec un couple de 70 Nm.






Démontage/remontage de la frette de blocage du cylindre

Pour démonter la frette **9**, fig. 169, utiliser la clé spéciale réf. 7107-1460-029.

O La serrer avec un couple de 34 Nm à son remontage.




Démontage/remontage pompe à injection

Démonter en suivant l'ordre progressit de la numération (voir fig. 169).

Remonter en suivant l'ordre inverse.

Au moment de remonter le piston, tourrer l'hélice du piston L vers la soupape de non-retour 19 (voir ci dessous).





Remontage du piston de la pompe d'injection


Pour pouvoir introduire le piston dans son cylindre, appuyer avec un doint et en même temps, tourner lentement le levier 8, fig. 171, resqu'à ce que le guide M du piston, fig 172, entre dans le logement se trouvant sur le levier.

Mote: Si, par erreur, le piston est monté avec l'hélice tournée dans le mauvais sens, la pompe d'injection ne fonctionne pas (il n'y a pas de danger que le moteur aille hors régime).









Piston plongeur (pompe d'injection ancien type)

- 1 Piston
- 2 Section partie supérieure du piston
- 3 Cylindre
- 4 Encoche de retard
- 5 Rainure de contrôle

Dimensions (mm):

Α	5,5	valeur nom nale
В	2,00 ÷ 2,03	diamètre trou entrée
С	1,50 ÷ 1,53	diamètre trou sortie
D	10,00	
E	9,6	
F	0,7	
		× /

Piston plongeur

- 1 Piston
- 2 Section partie superieure du piston
- 3 Cylindre
- 4 Encoche de retard
- 5 Rainure de contrôle

20	POMPE A	Dimension					
	MASECTION	Α	В	С	D	Е	F
502 carteren aluminium	6590.307	5.5	4.50	4.50	0.005	0.505	
502-602 903-1204	6590.285	6.0	1.50 ÷ 1.55	1.50 ÷ 1.53	9.965 ÷ 10.035	9.565 ÷ 9.635	0.9
1204/T 702-1003-1404	6590.290	6.5					

Données de contrôle pompe/injecteur réf. 6590.285.


- 1 Position de la commande de débit au stop
- 2 Position de la commande de débit en pleine charge

Course de la tige d'une portée max. (mm)	Tours (*)	mm³/coup
9,5	3600	19÷23
9,5	1200	15÷24
position démarreur	300	35÷38

Pression tarage injecteur: 140÷155 bars

* Tours/min du vilebrequin





La Sté Lombardini perfectionne continuellement le système d'injection à la recharche des meilleures performances de ses moteurs. Pour cette raison le corps de la pompe a été modifié trois au cours de l'évolution. Dans la figure ci-dessus ont a représenté trois injecteurs de pompe différents.

Injecteur pompe ancien type:

caractérisé par le trou de haute pression.

Injecteur pompe intermédiaire : caractérisé par l'absence du trou de haute pression (le trou peut être présent mais s'utilise seulement pour le contrôle de l'injecteur et non pas pour l'avance d'injection) et pour la

broche de référence entre les deux trous d'entrée et de sortie.


Injecteur pompe actuelle :

caractérisé par les trous d'entrée et de sortie désaxés et de dimensions plus grandes, mais

aussi par l'absence du trou de haute pression.

	T		/	
N° DE REFERENCE	N° MATRICULE	TYPE MOTEUR	VALEUR AVANCE INJECTION	OUTILLAGES SPECIAUX
231-2	6590.262	502 - 602 - 903 - 1204	11° - 13°	AVANCE> 1460.028 + 1460.024 TARAGE INJECTEUR> 1460.028 P.M.S> 1460.048
272-0	6590.283	502 MINI CAR	11° - 13°	AVANCE> 1460.028 + 1460.024 TARAGE INJECTEUR> 1460.028 P.M.S> 1460.048
235-2	6590.235	1204/T	4° - 6°	AVANCE> 1460.028 + 1460.024 TARAGE INJECTEUR> 1460.028 P.M.S> 1460.048
272	6590.272	502 - 602 - 903 - 1204	8° - 10°	AVANCE> 1460.056 TARAGE INJECTEUR> 1460.028 P.M.S> 1460.048
272-1	6590.285	502 - 602 - 903 - 1204	8° - 10° < 2999 g/min 12° - 14° > 3000 g/min	AVANCE / TARAGE INJECTEUR> 1460.074 P.M.S> 1460.048
272- Z 272+ 🛆	6590,286 6590.307	502 MINI CAR	11° - 13°	AVANCE / TARAGE INJECTEUR> 1460.074 P.M.S> 1460.048
235-4 235-4	6590.290 6590.287	1204/T	6° - 8°	AVANCE / TARAGE INJECTEUR> 1460.074 P.M.S> 1460.048
235-3 235-4	6590.290	702 - 1003 - 1404	8° ÷ 10° < 2999 g/min 12° ÷ 14° 3000÷3600 g/min 13° ÷ 14° > 3600 g/min	AVANCE / TARAGE INJECTEUR> 1460.074 P.M.S> 1460.048





Injecteur, tarage (ancien type)

Brancher l'injecteur à une pompe manuelle après avoir demonté la vis bouchon (20, fig. 169) et, au moyen de l'outil-réf./7-107-1460-028, vérifier que la pression de tarage soit bien de 130÷145 bars; si nécessaire, la régler en variant la cale qui se trouve sous le ressort. Onze cales d'épaisseurs différentes allant de 1 à 2 mm sont fournies comme pièces de rechange.


Lorsque l'on remplace le ressort, le tarage doit être fait à une pression supérieure de 10 bars de manure à compenser les abaissements se produisant pendant le fonctionnement.

Vérifier l'étanchéité du pointeau en actionnant lentement la pompe à la main jusqu'à 130 bars pendant 10 secondes.

En cas de pertes, remplacer le pulvé jisateur.




Injecteur, tarage avec les nouvelles pompes/injecteur



Monter en outre la platine 1 et le raccord 2; raccorder à une pompe manuelle comme sur la figure.


La pression de tarage doit être 140÷155 bar.



Injecteur, dépassement du pulvérisateur

Pour éviter que l'écrasement du pare-flamme A soit excessif (fig.181), vérifier le dépassement B du pulvérisateur (fig.179).

= 6,80÷7,05 mm; si cette mesure est supérieure à la limite maxi., faut rajouter une cale 2 entre la frette 1 et le joint en cuivre 3. Ces cales sont disponibles avec une épaisseur de 0,25 mm.




Injecteur, pare-flamme


Il est conseillé de remplacer le pare-flamme, le joint en cuivre, la bague OR pour l'étanchéité à l'huile et les deux bagues OR pour l'étanchéité au gazole à chaque fois que l'on enlève la pompe/injecteur.


Introduire le pare-flamme dans le logement de l'injecteur avec la surface A tournée vers le haut.


- O Serrer simultanément les deux écrous qui le fixent à la culasse avec un couple de 20 Nm.
 - Pour les moteurs avec les injecteurs fixés avec des écrous à blocage automatique, serrer à 23 Nm.
- ⇒ Voir page 24 pour la fréquence de l'entretien.











- Déposer le couvercle des culbuteurs (voir page 40).
- Placer l'outil sur la culasse en correspondance du cylingre n°
- Monter le comparateur sur la soupape commandée de l'outil 1460.048.
- A l'aide du levier 1 de l'outil ouvrir la soupape jusqu'à la mettre en contact avec le piston.
- Tourner le vilebrequin jusqu'à relever le P.M.H en lisant le comparateur et mettre à zéro les centièmes.
- Déposer les tuyaux d'alimentation.
- Enlever le joint torique d'étanchéité à la hauteur du clapet de nonretour et le remplacer par le joint prévu à cet effet composant de l'outil 1460.074). Une fois la vérification terminée, enlever le joint et remettre le joint torique d'étanchéité.

Brancher sur la pompe n°1 l'outil 1460.074 qui positionne automatiquement le petit levier de commande du débit au maximum. L'outil est doté des raccords n° 3-4 pour être placé à un niveau non inférieur à 30 cm du plan des pompes. Le raccord n°2 est doté d'un tuyau en plastique avec fit interne pour pouvoir recevoir le suintement. Mettre le piston n°1 en compression et ouvrir le robinet du réservoir. Le gasoir commencera à sortir du raccord n°2. Tourner lentement le moteur dans le sens de rotation vers le PMH n°1 jusqu'à ce le gasoir cesse de sortir. Il faut alors de placer de nouveau la soupape en contact avec le piston à l'aide du levier 1 (Cf. fig. 182) et lire sur le comparateur les centièmes manquant par rapport à la valeur mise à zéro précédemment (P.M.H.).

Pour la transformation des centièmes en degrés consulter le tableau dans cette page

Répéter l'opération pour les autres cylindres.


	_	$\overline{}$	_	11		_		
_	A		4~	Winicotion	DOLLE		namnacliniaataura	antuala
11	1400	ice .	ue	<i>«</i> mection	DOUL	162	DOMDES/IMECIEUIS	actueis
ш	/	, <	_	,,	P		p	
ш	\sim 1		\sim \prime				pompes/injecteurs	

α	LDW 502 (mm)	LDW 602-903-1204-1204/T (mm)	LDW 702-1003-1404 (mm)
18°	1.947	2.367	2.468
17°	1.739	2.115	2.205
16°	1.543	1.876	1.956
15°	1.358	1.651	1/27
14°	1.184	1.440	1.502
13°	1.022	1.242	1296
12°	0.871	1.059	1.105
11°	0.733	0.891	0,930
10°	0.606	0.737	769
9°	0.491	0.597	0.623
8°	0.388	0.472	0)493
7°	0.297	0.362	0.378
6°	0.218	0(266	0.277

Moteurs	Référence	Référence sur la pompe	Tours/min	α
502-602 903-1204	6590-285	272-1	1500÷2999	8°÷10°
502-602 903-1204	6590-285	272-1	> 3000	12°÷14°
502*	6590-307	272+	3000÷3600	10°÷12°
702-1003 1404	6590-290	235-4	1500÷2999	8°÷10°
702-1003 1404	6590-290	235-4	3000÷3600	12°÷14°
702-1003 1404	6590-290	235-4	> ÷3600	13°÷15°
1204/T	6590-290	235-4	1500÷3600	6°÷8°


^{*} Avec carter moteur en aluminium





Correction de l'avance statique à l'injection


Si la valeur de l'avance à l'injection trouvée ne correspond pas à la valeur indiquée précédemment, agir sur la vis **E** et répèter l'essai. Lorsque l'on tourne la vis **E** de ½ tour, l'avance à l'injection varie de 5° env; si l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'injection est avancée; dans le sens contraire, elle est retardée.



Repères de l'avance à l'injection sur la protection de la courroie de distribution

Le procédé de contrôle de l'avance à l'injection est substantiellement le même que celui décrit sur la jg. 182 avec cette différence: au lieu d'utiliser l'outil réf. 7107-1460-048 avec lequel on mesure l'abaissement du piston par rapport au point mort haut, on utilise les repères A et C se trouvant sur la protection de la courroie de distribution et D sur la peulie motrice.

Lorsque **D** coincide avec **A**, le piston se trouve au point mort haut. Lorsque **D** coincide avec **C**, le piston se trouve en avance sur l'injection.



Repères du PMH (Point Mort Haut)


D coincide avec **A** = PMH du 1^{er} cylindre de tous les moteurs de la série, du 4^{ème} cylindre pour LDW 1204-1204/T-1404, du 2^{ème} cylindre pour LDW 502.

Æ coïncide avec **A** = PMH du 2^{ème} cylindre pour LDW 903-1003.

F coïncide avec A = PMH du $2^{\text{ème}}$ cylindre pour LDW 602-702, du $3^{\text{ème}}$ et du $2^{\text{ème}}$ cylindre pour LDW 1204-1204/ T-1404.

G coïncide avec A = PMH du 3^{eme} cylindre pour LDW 903-1003.

Note: En suivant le sens de rotation de la flèche, l'ordre d'explosion du LDW 903-1003 est **D**, **G**, **E** (1er- 3ème- 2ème cylindre); celui du LDW 1204-1204/T-1404 est **D**, **F**, **D**, **F** (1er - 3^{éme} - 4ème - 2ème cylindre).



Vérificateur et raccord spécial pour contrôle d'avance à l'injection


1 Raccord spécial réf. 7107-1460-028

2 Vérificateur pour contrôle de l'avance à l'injecteur réf. 7271-1460-024.

Oter le bouchon du corps de pompe/injecteur et visser le raccord 1 à sa place; visser le vérificateur 2 sur ce raccord.

Note: Lorsque l'on remonte le bouchon sur la pompe/injecteur, en vérifier l'étanchéité.





Contrôle de l'avance statique de l'injection

Remplir le réservoir et actionner la pompe d'alimentation du carburant.

Placer la tige de commande du débit pompe/injecteur (tige /A fig. 187) à mi-course.

Mettre le piston au point mort haut de compression; introduire une clé six pans creux de 13 mm sur le contre-écrou de la vis de réglage de l'avance à l'injection; la pompe à injection se charge en actionnant la clé en avant et en arrière alternativement et le vérificateur peut ainsi être purgé.


Le piston se trouvant au PMH, actionner le levier 2 fig. 788, mettre la soupape d'échappement en contact avec le piston et mettre le comparateur à zéro.

Revenir en arrière de ¼ de tour en tournant le vilebrequin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis revenir en avant très lentement en observant le niveau du carburant dans le vérificateur; dès que le niveau se déplace, s'arrêler: on a alors l'avance statique à l'injection .

En agissant sur le levier **2** contrôler labaissement du piston par rapport au PMH qui doit résulter de 0.89, 1,24 mm pour LDW 602-903-1204; 0,73÷1,02 pour LDW 602.

Le tableau à page 80 indique aussi bien l'abaissement en mm du piston par rapport au FMH que la rotation correspondante en degrés du vilebrequin.

L'avance statique d'injection en degrés $\alpha = 11^{\circ} \div 13^{\circ}$ se réfère aux moteurs de toute la série pour les réglages de 1500 / 3600 tours/min.




Préparation à l'essai d'égalisation des débits des pompes/injecteur

Bouchage du trou de lubrification

Pour effectuer cet essai, il faut enlever le couvercle des culbuteurs et boucher le trou 1 avec une vis M8x1,25 ou M10x1,5 (long. maxi. 8 mm) et un joint en cuivre.

Sí l'arbre à cames et les culbuteurs sont secs, les lubrifier avec de l'huile pour moteur.

Note: Dans le cas du seul contrôle du pulvérisateur, il n'est pas nécessaire d'égaliser les débits; et ce, à condition que lorsque l'on démonte la tige, on ne desserre pas les vis de réglage 1 et 2, fig. 193.




Montage de la platine d'essai B

Enlever le tuyau d'alimentation **A** et monter à sa place une platine d'essai **B** pour chaque pompe/injecteur.

Les platines d'essai avec tuyaux sont fournies en même temps que l'instrument réf. 7104-1460-069.





Branchement de l'instrument

Placer l'instrument 1 réf. 7104-1460-069 à un niveau depassant d'au moins 20 cm le niveau des pompes/injecteur


Raccorder le tuyau **A** (de sortie de chaque éprouvette de l'instrument) avec le tuyau **A** (d'entrée de chaque pompe/injecteur) et le tuyau **B** (de retour à l'instrument) avec le tuyau **B** (de sortie de la pompe/injecteur).

Ouvrir les robinets 2 et 3 de chaque tuyau et remplir l'instrument de gazole.

Mettre le moteur en marche et le porter à 1509 tr/min à vide.

Interrompre l'alimentation au moteur partant du réservoir de l'instrument en agissant sur le levier 4 et observer les niveaux des éprouvettes.

Si un niveau s'abaisse plus que l'autre, il est nécessaire de diminuer le débit de la pompe correspondante (voir ci-dessous) et inversement, augmenter le débit si le niveau augmente.



Equilibrage du débit des pompes/injecteur

Intervenir sur le réglage des débits des pompes/injecteur si l'erreur d'égalisation, lue sur les éprouvettes de l'instrument, dépasse 2 cm³ en une minute.

La platine 4 et la tige 3 sont bloquées l'une avec l'autre au moyen des vis 1 et 2, les desserrer.


Si l'on déplace la platine 4 vers la droite par rapport à la tige 3, le débit augmente, il diminue vers la gauche; effectuer des déplacements très brefs de la platine.

O Serrer les vis 1 et 2 avec un couple de 1,1 Nm.

Note: Chaque fois que l'on remplace une pompe/injecteur, il faut procéder à l'égalisation des débits.




ARMOIRE DE MANOEUVRE ELECTRIQUE AVEC DISPOSITIF D'ARRET AUTOMATIQUE DU MOTEUR (EN OPTION)



Le bornes auxiliairies de l'armoire 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 sont accessibles aussi par l'arrière, sous la petite fenêtre d'accés au fusible






Alternateur Iskra 14V 33A

Tension nominale ... 14V Courant nominal 33A

Vitesse maxi. 12.000 tours/mn Vitesse de pointe 13.000 tours/mn


Régulateur de tension AER 1503 Sens de rotation des aiguilles d'une montre

O Serrer l'écrou 1 avec un couple de serrage de 35-)45 Nm.



La courbe a été relevée à la tension constante de 13V et à température ambiante de 25°C.

Note: La vitesse repertee sur la courbe est celle de l'alternateur. Le rapport de vitesse moteur/alternateur avec une poulie Ø 88 mm est 1:1,23.








Schéma du démarreur électrique 12V avec alternateur Iskra 14V 33A

- 1 Alternateur
- 2 Démarreur
- 3 Batterie
- 4 Bougies de préchauffage
- 5 Capteur température liquide de refroidissement
- 6 Distributeur
- 7 Contacteur de démarrage
- 8 Fusible de 30 A pour LDW 502-602-702, 30 A pour LDW 903 1003, 80 A pour LDW 1204-1204/T-1404.
- 9 Fusible de 5 A
- 10 Electrovanne
- 11 Témoin bougies
- 12 Témoin température liquide refroidissement
- 13 Thermostat température liquide refroidissement
- 14 Témoin pression huile
- 15 Pressostat
- 16 Témoin charge batterie
- 17 Témoin encrassement filtre a air
- 18 Indicateur d'encrassement
- 19 Témoin niveau carburant
- 20 Jauge carburant

A Feux de stationnement

B Arrêt

C Marche

D Démarrage


Note: La patterie 3 n'est pas fournie par LOMBARDINI.

Il est rependant conseillé d'installer une batterie ayant les caractéristiques suivantes sur toute la série de moteurs (voir

tableau ci-dessous):

			s de démarrage ormales	Conditions de démarrage difficiles (maxi permis)	
Type moteur	/ type planetaire)		Intensité de décharge rapide (Normes DIN à -18° C) A	Capacité K20 - Ah	Intensité de décharge rapide (Normes DIN à -18° C) A
502	1,2	44	210	66	300
502	1,1	1 44	210	66	300
602-702		44	210	66	300
602-702	(1,6)	66	300	88	330
903-1003	,1	44	210	66	300
903-1003	1,6	66	310	88	330
1204/1404	1,1	44	210	66	300
1204-1404	1,6	66	300	88	330
120 1	1,1	55	255	66	300
1204)1	1,6	66	300	88	330





Alternateur Marelli, type AA 125 R 14V 45A

	Caractéristiques:
	Tension nominale 14V
	Courant nominal 45A
	Vitesse maximum 14.000 tr/min
	Vitesse maximum de crête (pendant 15'). 15.000 tr/min
	Coussinet côté commande 6203-2Z
	Coussinet côté collecteur 620127/C3
	Régulateur de tensionRT 119 A
	Sens de rotation des aiguilles d'une montre.
ı	

Note: Lubrifier les deux coussinets avec de la graisse appropriée aux températures élevées.

O Serrer l'écrou 1 avec un couple de 60 Nm


Courbes caractéristiques alternateur Marelli AA 125 R 14V 45A

Les courbes ont été relevées avec un régulateur de tension électronique, après statifisation thermique à 25°C; tension d'essai 13,5 V

= Puissance en kW = Courant en Ampères = Rendement alternateur η

Note: Les tours/mn indiqués sur le tableau multipliés par 1000 sont les tours de l'alternateur.

Rapport tours moteur/alternateur avec poulie motrice diam. 88 mm = 1:1,3; avec poulie motrice diam. 108 mm = 1:1,6.









Schéma du démarreur électrique 12V alternateur Marelli type AA 125 R 14V 45A

- 1 Alternateur
- 2 Démarreur
- 3 Batterie
- 4 Bougies de préchauffage
- 5 Capteur température liquide refroidissement
- 6 Distributeur
- 7 Contacteur de démarrage
- **8** Fusible de 30A pour LDW 502-602, 50A pour LDW 702-903-1003, 80A pour 1204-1204/T-1404.
- 9 Fusible de 5A
- 10 Electrovanne
- 11 Témoin des bougies
- 12 Témoin température liquide refroidissement
- 14 Témoin pression huile
- 15 Pressostat
- 16 Témoin charge batterie
- 17 Diode
- 18 Témoin encrassement filtre à air
- 19 Indicateur d'encrassement
- 20 Témoin niveau carburant
- 21 Jauge carburant
- A Feux de position
- **B** Arrêt
- C Marche
- **D** Démarrage

Note: La patterie 3 n'est pas fournie par LOMBARDINI, Cf. les caracteristiques à la page 89.




Alternateur logé dans le volant moteur

12V 20A avec trois fils en sortie 12V 30A avec deux fils en sortie

- 1 Volant
- 2 Couronne dentée
- 3 Rotor (plastoferrite)
- 4 Stator





Courbe de charge batterie alternateur 12V 20A (avec trois fils en sortie)


L'essai a été effectué après une stabilisation thermede à 20°C. La valeur du courant fourni en référence à la courbe peut subir une variation comprise entre +10 % et -5 %.



Courbe de charge batterie alternateur 12V 30A

(avec deux fils en sortie)

l essai a été effectué après une stabilisation thermique à 20°C. la valeur du courant fourni en référence à la courbe peut subir une variation comprise entre +10 % et -5 %.









Schéma du démarreur électrique 12V, alternateur logé dans le volant moteur

- 1 Alternateur
- 2 Démarreur
- 3 Batterie
- 4 Bougies de préchauffage
- 5 Capteur température liquide refroidissement
- 6 Distributeur
- 7 Contacteur de démarrage
- **8** Fusible de 30A pour LDW 502-602, 50A pour LDW 702-903 1003, 80A pour 1204-1204/T-1404.
- 9 Fusible de 5A
- 10 Electrovanne
- 11 Témoin bougie
- 12 Témoin température liquide refroidissement
- 13 Thermostat température liquide refroidissement
- 14 Témoin pression huile
- 15 Pressostat
- 16 Témoin charge batterie
- 17 Régulateur de tension
- 18 Témoin encrassement filtre à air
- 19 Indicateur d'encrassement
- 20 Témoin niveau carburant
- 21 Jauge carburant
- A Feux de stationnement
- **B** Arrêt
- C Marche
- **D** Démarragé

Note: La batterie 3 n'est pas fournie par LOMBARDINI.



205


Connexion du régulateur de tension

AETSA SAPRISA	Coleur des	DUCATI	Embout	s cosses
NICSA	cables	DUCAII	Largeur	Epaisseur
~	Jaune	G	6,35	0,8
R	Rouge	R	9,50	1,2
+	Rouge	В	9,50	1,2
LE	Vert	L	4,75	0,5
00	Marron	С	6,25	0,8

204

203





Démarreur Bosch type DW 12V 1,1 KW

Sens de rotation des aiguilles d'une montre.

A = 17,5÷19,5 mm (distance du plan couronne volant au plan bride démarreur).

Note: Pour les réparations, s'adresser au réseau de service après vente Bosch.

Courbes caractéristiques du démarreur Bosch type DW 12V 1,1 KW

Les courbes ont été relevées à la température -20°C avec batterie 66 Ah.


U = Tension en Volts aux bornes du démarreur

n = Vitesse du demarreur en tours/min

= Courant absorbé en Ampères

P = Puissance en kW

M = Couple en Nm.




Démarreur Bosch type DW 12V 1,6 kW


Sens de rotation des aiguilles d'une montre

 $A = 29,50 \div 31,5$ mm (distance du plan couronne volant au plan bride démarreur).

Note: Pour les réparations, s'adresser au réseau de service après vente Bosch.







Courbes caractéristiques du démarreur Bosch type DW 12V 1,6 kW

Les courbes ont été relevées à la température -20°C avec batterie 88 Ah


U = Tension en Volts aux bornes du démarreur

n = Vitesse du démarreur en tours/min

I = Courant absorbé en Ampères

P = Puissance en kW

M = Couple en Nm



Bougie de préchauffage

Caractéristiques:


Tension nominale = 12,5V

Absorption = 12A÷14A après 5 secondes

Température superficielle de la gaine = 850°C après 5 sec.

Légende:

- 1 Gaine
- 2 Filament de réglage
- 3 Filament de chauffage
- O Couple de errage 20 Nm.




Distributeur de contrôle des bougies avec capteur de température du liquide de refroidissement

Pour éviter la fumée blanche aussitôt après le démarrage, un postchauffage est maintenu pendant environ 5 secondes, voir tableau.

Trans	sducteur	Durée de chauffage en secondes		
Résistance	Temp.	Pré-	Post-	
(ohm)	fluide °C	chauffage	chauffage	
7000	-20	23.5÷29.5	4.0÷7.0	
2400	0	13.5÷16.5		
100	+20	8.5÷10.5		
460	+40	6.0÷8.0		
≤ 320	+50	Stop-chauffage		

→ Voir fig. 196, 199, 203 pour le branchement électrique






Capteur de température

Pour les moteurs équipés de distributeur de contrôle, l'entrée en fonction des bougies à incandescence dépend d'un capteur de température qui fait varier la durée de préchauffage en fonction de la température du liquide de refroidissement.

Caractéristiques:

Plage de travail	-30 ÷ +50°C
Tension	6÷24 V 🔘
Température maxi	150°C
Couple de serrage maxi	30 Nm



216

215

Pressostat pour indicateur de pression de l'huile (Fig. 215)

Caractéristiques:

Pression d'intervention 0,75>0,45 bar (pour groupes électrog. 1,4 bar)

O Couple de serrage 25 Nm.


Sonde pour térnoin température liquide refroidissement (Fig. 216)

Caractéristiques:

O Couple de serrage: 25 Nm.








REGLAGES DE VITESSE

Réglage du ralenti à vide (standard)

Après avoir ravitaillé le moteur en huile, en carburant et en liquide de refroidissement, le mettre en marche et le laisser chauffer pendant 10 minutes.

En agissant sur la vis de réglage 1, régler le ralenti à 850÷900 tours/ min; bloquer le contre-écrou.

Note: Si l'on dévisse la vis 1, les tours diminuent; ils augmentent dans le sens contraire.




Réglage du maximum à vide (standard)

Après avoir réglé le ralenti, agir sur la vis 2 et régler le maximum à vide à 3800 tours/mn; bloquer le contre écrou.

Lorsque le moteur atteint la puissance de réglage, le maximum se stabilise à 3600 tours/min.

Note: Si l'on dévisse la vis 2, les tours augmentent; ils diminuent dans le sens contraire.




Réglage standard du débit de la pompe d'injection sans frein dynamométrique

Ce réglage doit être effectué avec le moteur au frein dynamométrique; faute de frein, le réglage est <u>approximatif</u>; dans ce cas, procéder de la façon suivante:

- Desserrer le contre-écrou du limiteur de débit maximum.
- -/Visser complètement le limiteur C.
- Porter le moteur au maximum des tours, c'est à dire à 3800 tours/min
- Dévisser le limiteur **C** jusqu'à ce que le moteur tende à avoir une baisse de régime.
- Visser le limiteur C de 2,5 tours.
- Bloquer le contre-écrou.

Note: Si le moteur, en condition de charge maximum, émet trop de fumée, dévisser C; visser C s'il n'y a pas de fumée à l'échappement et si le moteur n'arrive pas à développer sa puissance maximum.






Limiteur de débit de la pompe d'injection et correcteur de couple pour moteur standard

Le limiteur **C** sert à limiter le débit maximum de la pempe d'injection. Le même dispositif est aussi correcteur de couple, en effet, en régime de couple, le ressort **N**, en agissant sur le levier **L**, contraste la résistance du ressort **M** contenu dans le cylindre.

La course H que le correcteur de couple permet d'effectue) au levier L augmenterà le débit de la pompe d'injection et le couple atteindra alors sa valeur maximale.

Important

La course H change selon le correcteur de couple monté sur le




Enlever le couvercle de la culasse et desserrer complètement la vis B.

Pousser la tige A vers la droite et la maintenir dans cette position (voir figure).

Serrer la vis B jusqu'à ce qu'elle touche la tige A.

Lâcher la tige A et serrer encore la vis B de 0,5÷1 tour.

Bloquer le contre-écrou.






- Desserrer la vis C de chaque pompe/injecteur.

Sí le ressort **D** n'est pas raccordé à la tige **A**, effectuer le raccordement (les masselottes du régulateur de vitesse se referment lorsque l'on effectue cette opération).


 Déplacer les plaques B de chaque pompe/injecteur vers la droite, voir figure (les pompes/injecteur se mettent en débit maximum lorsque l'on effectue cette opération).

- Serrer les vis **C** avec un couple de 1,1 Nm. Egaliser à nouveau les débits.

Note: Le ressort D est le ressort du supplément de carburant au démarrage: lorsque le moteur est arrêté, il tire la tige A vers la droite et il met les pompes/injecteur en débit maximum jusqu'à l'entrée en fonction du régulateur de vitesse lorsque le moteur tourne.







Réglage du débit des pompes/injecteur avec le moteur au frein


- 1) Mettre le moteur au ralenti.
- 2) Visser le limiteur de débit C (voir fig. 219).
- Charger le moteur jusqu'à la puissance et au régime requis par le constructeur de l'application.
- 4) Contrôler que la consommation soit comprise dans les valeurs du tableau des réglages prévus (voir ci-dessous).
 Si la consommation n'est pas comprise dans le valeurs données, il faut varier les conditions d'équilibre relevées au frein en agissant sur la charge et sur le régulateur. Une fois le moteur stabilisé, refaire le contrôle de la consommation.
- 5) Dévisser le limiteur C jusqu'à ce que le nombre de tours du moteur tende à diminuer. Bloquer le limiteur au moyen du contreécrou.
- 6) Décharger complètement le frein et contrôler le régime auquel le moteur se stabilise.
 - Les performances du régulateur de vitesse doivent répondre à la classe requise par le constructeur de l'application.
- 7) Arrêter le moteur.
- 8) Contrôler de nouveau le jeu des soupapes à moteur froid.

Etalonnages prévus (les plus courants)

* Se réfère à la courbe NB (voir page 18÷20) et au moteur rode

		Puissance* (courbe NB)	Consommation spécifique carburant		
Moteur	Tours/mn	Kw	Tempo sec. par 100 cc	g/Kwh	
502	2200	5,51	192÷183	285÷299	
	3600	7,72	120÷115	326÷340	
602	2200	7,35	155÷147	265÷279	
	3600	9,92	93÷89	326÷340	
903	2200	11,08	105÷99	261÷274	
	3600	15,06	60÷58	328÷342	
1204	2200	14,78	79÷75	258÷272	
1204	3600	20,22	45,8÷44	326÷340	
1204/T	3600	29,50	36÷35	284÷290	





Réglage E.G.R.

Monter une dérivation en T sur le tuyau de connexion (1) soupape de dépression – soupape E.G.R., et la connecter à un manomètre à vide avec pleine échelle à 1 bar, de façon à pouvoir lire la dépression à l'intérieur du tuyau.

Remarque: Il est de même possible d'utiliser une cononne à mercure de 1 m de hauteur, puisque la dépression maximum atteinte par la pompe à vide correspond à 720 mmHg.

Régler le levier de l'accélérateur au moyen du bloc de réglage, de façon à positionner l'écrou de réglage qui se trouve plus à l'intérieur (2) à 5 mm à peu près de la fin du filetage.

Accélérer jusqu'à porter le moteur à 3 600 tr/min (avec soupape fermée : c'est-à-dire que la dépression relevée par le manomètre à vide ou par la colonne à mercure doit être 0 ; au cas où elle serait différente de 0 il faut agir sur les écrous du bloc de réglage pour le déplacer, par rapport à la tige (3), dans le sens du volant vers la distribution).

Le frein en courbe de freinage N=constante, « charger » le moteur en le freinant jusqu'à 2 800 tr/min.


Agir sur l'accélérateur pour chercher le point de fermeture de la soupape E.G.R. (pression du manomètre à vide ou du manomètre à mercure egale à 0).

Remarque: Faile attention à déterminer le point exact de fermeture: avec une légère accélération du moteur, la valeur de dépression à l'intérieur du tuyau d'actionnement de l'E.G.R. doit augmenter immédiatement.

Mesurer la consommation du moteur pour calculer la valeur de mm³/coup

i la valeur calculée est inférieure à 18,8 mm3/coup, agir sur les écrous de réglage en les déplaçant vers l'extrémité de la tige (3) pour « augmenter le réglage ».

Une fois la valeur requise de 18,8 mm3/coup (avec puissance de 7KW) individuée, serrer les écrous de réglage.





STOCKAGE DU MOTEUR (PAS INSTALLÉ)

- En cas d'inactivité planifiée et prolongée du moteur, vérifier les conditions de l'environnement, le type d'emballage et contrôler que ces conditions en garantissent un maintien correct.Le cas échéant, couvrir le moteur avec une toile de protection.
- Éviter de stocker le moteur en contact direct avec le sol, dans un endroit humide et exposé aux intempéries, à proximité de sources de danger ou même de celles moins visibles (lignes électriques à haute tension, etc.).



Prudence - Avertissement

En cas d'inactivité planifiée du moteur supérieure à 1 mois, il faut réaliser un traitement de protection valable pour 6 mois (voir « Traitement de protection »).



Important

Dans le cas où le moteur, après les 6 premiers mois, n'est pas utilisé, il est nécessaire de réaliser une nouvelle intervention pour prolonger la période de stockage (voir « Traitement de protection »).

TRAITEMENT DE PROTECTION

- 1 Contrôler que l'huile moteur et le liquide de refroid sement sont mis à niveau.
- 2 Remplir le réservoir de carburant en ajoutant 70% d'additifs AGIP RUSTIA NT.
- 3 Démarrer le moteur et le garder au régime de ralenti, à vide, pendant 15 minutes.
- 4 Éteindre le moteur.
- 5 Vidanger l'huile de lubrification.
- 6 Remplir le carter d'huile de protection AGVE RUSTIA C.
- 7 Mettre le moteur en marche et vérifier s'il y a des fuites de combustible ou d'huile.
- 8 Porter le moteur aux 3/4 du régime maximal pendant 5÷10 minutes.
- 9 Éteindre le moteur.
- 10 Vider complètement le réservoir du combustible.
- 11 Vaporiser l'huile SAE 10W sur les collecteurs d'échappement et d'admission.
- 12 Fermer toutes les ouvertures pour éviter l'introduction de corps étrangers.
- 13 Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur en utilisant des produits appropriés.
- 14 Appliquer des produits de protection (AGIP RUSTIA 100/F) sur les parties non vernies.
- 15 Desserrer la courroie alternateur/ventilateur.
- 16 Couvrir si nécessaire le moteur avec une toile de protection appropriée.



Prudence - Avertissement

Dans les pays où les produits AGIP ne sont pas vendus, se servir d'un produit équivalent.

AGIP RUSTIA MT: MN-L-21260 P10, grade 2

AGIP RUSTIA C: MIL-L-644-P9

AGIP RUSTIA 100/F: MIL-C-16173D, grade 3.



Amportan

Après un an d'inactivité du moteur, le liquide de refroidissement perd ses propriétés et il faut le remplacer.



MISE EN SERVICE DU MOTEUR APRÈS LE TRAITEMENT DE PROTECTION

Après une période d'inactivité, avant d'installer le moteur et de le mettre en marche, il est nécessaire de réaliser des interventions afin de garantir des conditions d'extrême efficacité.


- 1 Enlever la toile de protection.
- 2 Retirer les obstructions éventuelles des conduites d'aspiration et d'échappement.
- 3 Utiliser un chiffon imbibé de produit dégraissant pour enlever le traitement de protection extérieur.
- 4 Retirer le collecteur d'admission.
- 5 Injecter de l'huile lubrifiante (pas plus de 2 cm³) dans les soupapes et monter le colle teux d'aspiration.
- 6 Régler la tension de la courroie alternateur/ventilateur.
- 7 Tourner manuellement le volant afin de vérifier le déplacement exact des organes inécapiques.
- 8 Verser du combustible neuf dans le réservoir.
- 9 Démarrer le moteur et le garder aux 3/4 du régime maximal pendant 5-10 minutes:
- 10 Éteindre le moteur.
- 11 Vidanger l'huile de protection afin de le remplacer par de l'huile moteur.
- 12 Introduire de l'huile neuve (voir « Lubrifiants ») jusqu'à atteindre le niveau exact indiqué sur la tige.
- 13 Remplacer les filtres (air, huile, combustible) par des pièces de rechange originales.
- 14 Vider complètement le circuit de refroidissement et verser du liquide de refroidissement neuf jusqu'au niveau correct



Prudence - Avertissement

Certains composants du moteur et les lubrifiants, même en cas d'inactivité, avec le temps perdent leurs propriétés et par conséquent, il faut considérer le remplacement non seulement sur la base des kilomètres parcourus mais aussi du vieillissement dû aux contraintes.

- 15 Procéder à l'installation du moteur sur le véhicule et effectuer les raccordements et les branchements nécessaires.
- 16 Contrôler l'intégrité et l'efficacité des contacts électriques
- 17 Contrôler que l'huile moteur et le liquide de refroiglissement sont mis à niveau.
- 18 Démarrer le moteur et le garder au régime de ralenti pendant quelques minutes.
- 19 Vérifier les fuites éventuelles de liquides et, si nécessaire, localiser le défaut et éliminer l'anomalie.
- 20 Éteindre le moteur.
- 21 Contrôler de nouveau que l'huile moteur et le fuide de refroidissement sont mis à niveau.







Principaux couples de serrage - Utilisation du produit scellant						
POSITION	Référence N° figure et page	Diam. X Pas (mm)	Couple (Nm)	Type Loctite		
Tige de liaison pompes/injecteur	62÷63 - p. 44	M 3 spec.	1,1)			
Bielle ****	116 - p. 58	8x1	40/			
Goulotte pour pulvérisateur (LDW 1204/T)	131÷132 - p. 61	8x1,25	1/2			
Bougies de préchauffage	210÷211 - p. 92	12x1,25	20			
Cartouche filtre à huile		20X1,5	15	270		
Roulement arbre distribution		6	10	270		
Couvercle culbuteurs	55 - p. 43	6x1/ \\ \)	9	638		
Paliers	126÷130 - p. 60	M (0)	60			
Carter à huile	97÷98 - p. 52	M6	10	Silicon 7091		
Vis support palier arbre de distribution	50 - p. 41	M 6	10	7031		
Ecrous câbles bougies		5x0,8	5			
Ecrou poulie intermédiaire	167 - p. 74 ((8x1,5	24			
Ecrou tendeur chaîne	39 - p. 38	M 10	40			
Ecrou levier extérieur commande stop		8x1,25	8			
Ecrou pompe/injecteur	181 - p. 79	M 8	20*			
Ecrou support tiges culbuteurs	68 - p. 45	M 10	40			
Excentrique pompe alimentation	146 - 0 65	10x1,25	80			
Flasque bague d'étanchéité côté volant		M 6	12			
Frette préchambre	90÷96 - p. 51	30x1,5	**			
Accouplement dépresseur	1 3 ÷14 - p. 32	10x1,25	50	270		
Tendeur de chaîne		10	15	242		
Monobloc		12x1,5				
Axe pour leviers régulateur		6x1	7			
Poulie avant	22÷ 2 4 - p. 34	16x1,5 sin.	360			
Poulie distribution	34 - p. 37	10x1,25	80			
Pressostat Huile	215 - p. 93	12x1,5	25			
Bouchon carter huile	152÷153 - p. 69	12x1,5	40	242		
Culasse moteur	113÷115 - p. 57	18	***			
Tuyau injection	64- p. 44	TCEI 4x1,5	4			
Volant	21 - p. 34	10x1,5	80			

Les deux écrous qui fixent chaque injecteur doivent être serrés simultanément. Pour les moteurs avec les injecteurs fixés avec des écrous à blocage automatique, serrer à 23Nm.

^{**} Le serrage s'effectue en deux phases: la première phase à 100 Nm, la seconde à 180 Nm. Voir page 51, fig. 95 - 96.

^{***} Voir pag. 57

^{****} Bielle en aluminium avec couple de serrage à 35 Nm.



Tableau couples de serrage des vis standard (pas large)

								$\overline{}$
Classe de résistance (R)								
Qualité / Dimensions	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
	R>400	ON/mm²	R>500	N/mm²	R>600N/mm ²	R>800N/mm ²	R>1000N/mm ²	R>1200N/mm ²
Diamètre	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M3	0,5	0,7	0,6	0,9	1	1,4	1,9	2,3
M4	1,1	1,5	1,4	1,8	2,2	2,9	4,1	4,9
M5	2,3	3	2,8	3,8	4,5	6	8,5	10
M6	3,8	5	4,7	6,3	7,5	10	14	17
M8	9,4	13	12	16	19	25	35	41
M10	18	25	23	31	37	49	69	83
M12	32	43	40	54	65	86	120	145
M14	51	68	63	84	101	135	190	230
M16	79	105	98	131	158	21/0	295	355
M18	109	145	135	181	218	290	405	485
M20	154	205	193	256	308)) 410	580	690
M22	206	275	260	344	413	550	780	930
M24	266	355	333	444	533	710	1000	1200
M27	394	525	500	656	788	1050	1500	1800
M30	544	725	680	906	1088	1450	2000	2400

Tableau couples de serrage des vis standard (pas fin)

Classe de résistance (R)								
Qualité / Dimensions	4.6	4.8		5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
Diamaktua	R>400	ON/mm² (// R>500	N/mm²	R>600N/mm ²	R>800N/mm ²	R>1000N/mm ²	R>1200N/mm ²
Diamètre	Nm	Nm	₩ m	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M 8x1	10	14	1 3	17	20	27	38	45
M 10x1	21	28	<mark>√</mark> 26	35	42	56	79	95
M 10x1,25	20	26	24	33	39	52	73	88
M 12x1,25	36	48	45	59	71	95	135	160
M 12x1,5	38 🛆	45	42	56	68	90	125	150
M 14x1,5	560	75	70	94	113	150	210	250
M 16x1,5	84	113	105	141	169	225	315	380
M 18x1,5	122	163	153	203	244	325	460	550
M 18x2	117	157	147	196	235	313	440	530
M 20x1,5	173	230	213	288	345	460	640	770
M 20x2	164	218	204	273	327	436	615	740
M 22x1,5	229	305	287	381	458	610	860	1050
M 24x2	293	390	367	488	585	780	1100	1300
M 27x2	431	575	533	719	863	1150	1600	1950
M 30×2	600	800	750	1000	1200	1600	2250	2700

OUTILLAGE SPECIFIQUE	DESIGNATION	REFERENCE
	Instrument pour égalisation du débit des pompes à injection	7107-1460-127
	Extracteur préchambre de combustion	7107-1460-030
	Vérificateur de l'avance statique	7271-1460-024
	Tôle fine pour l'introduction des supports de palier dans le carter	7107-1460-053
Î	Clé pour frette de fixation du piston plongeur de la pompe/injecteur	7107-1460-029
	Clé pour préchambre de combustion	7107-1460-027
	Tige d'orientation de la préchambre de combustion	7107-1460-031
	Raccord pour le contrôle de l'avance de l'injection statique et pour le tarage de l'injecteur	7107-1460-028
	Outil pour montage des joints sur les guides de soupapes	7107-1460-047
	Outil pour effectuer le point mort avec les soupapes pour le contrôle de l'avance de l'injection	7107-1460-048
	Outil pour régler la tension de la courroie de la distribution	7107-1460-049
	Outil de blocage du vilebrequin (se monte en lieu et place du démarreur)	7107-1460-051
	Outillage pour le contrôle de l'avance de l'injection sur la basse pression de la pompe réf.6590-272 et tarage de l'injecteur	7107-1460-056
	Outillage pour le contrôle de l'avance de l'injection sur la basse pression de la pompe réf.6590-285 et tarage de l'injecteur	7107-1460-074













Moteurs Série FOCS

cod. 1-5302-352

La Lombardini si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Lombardini se rèserve le droit de modifier, à n'importe quel moment, les données reportées dans cette publication.

Data reported in this issue can be modified at any time by Lombardini.

Lombardini vorbehält alle Rechte, diese Angabe jederzeit verändern.

La Lombardini se deserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos de esta publicación.



42100 Reggio Emilia – Italia - ITALY
Via Cav. del Lavoro Adelmo Lombardini, 2 - Cas. Post. 1074
Tel. (+39) 0522 3891 - Telex 530003 Motlom I – Telegr.: Lombarmotor
R.E.A. 227083 - Reg. Impr. RE 10875
Cod. fiscale e Partita IVA 01829970357 - CEE Code IT 01829970357

E-MAIL: atlo@lombardini.it Internet: http://www.lombardini.it